Appareil photo numérique HP Photosmart M22/M23 avec HP Instant Share



Manuel de l'utilisateur



Informations légales et remarques

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services HP sont énoncées dans les documents de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Rien ici ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans ce document.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis.



Le logo SD est une marque de son propriétaire.

Informations importantes relatives au recyclage destinées à nos clients de l'Union européenne : pour protéger l'environnement, ce produit doit être recyclé au terme de sa vie utile conformément à la législation en vigueur. Le symbole ci-dessous indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ordinaires. Veuillez retourner ce produit à l'établissement de collecte agréé le plus proche à des fins de recyclage/mise au rebut. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage de l'ensemble des produits HP, veuillez consulter le site :

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Veuillez noter les informations suivantes po	ur référence ultérieure :
Numéro de modèle (indiqué à l'avant de l'appareil)	
Numéro de série (nombre à 10 chiffres indiqué sous l'appareil)	
Date d'achat de l'appareil photo	

Imprimé en Chine

Sommaire

1	Mise e	n route	11
	Installa	ıtion	14
	1	Fixation de la sangle	14
	2	Installation des piles	15
	3	Mise sous tension de l'appareil photo	16
	4	Choix de la langue	17
	5	Sélection de la zone géographique	17
	6	Réglage de la date et de l'heure	18
	7	Installation et formatage d'une carte	
		mémoire (en option)	19
	8	Installation des logiciels	21
		Windows®	21
		Macintosh	22
		Manuel de l'utilisateur sur CD-ROM	22
	Compo	osants de l'appareil photo	23
		ce arrière de l'appareil photo	23
		rtie supérieure de l'appareil photo	26
		ce avant, côté gauche et dessous	
		l'appareil photo	27
	Modes	de l'appareil photo	29
	Menus	de l'appareil photo	29
	Ecran o	d'état de l'appareil photo	32
		ration des paramètres antérieurs	33
		sation de la démonstration sur l'appareil	
			33
2	Prises of	de vue et enregistrement de clips vidéo .	35
	Utilisat	ion du mode Prévisualisation	35
		de vues fixes	37
		registrement de commentaires audio	
	ave	ec les images fixes	38
	٠,,,		

Enregistrement de clips vidéo	40
Mise au point	41
Optimisation de la mise au point et	
de l'exposition	41
Verrouillage de la mise au point	44
Utilisation du zoom numérique	45
Réglage du flash	46
Utilisation des modes de prise de vue	49
Utilisation du mode Panorama	52
Prise d'une séquence panoramique	
d'images	53
Utilisation des réglages du retardateur	54
Utilisation du Menu Capture	57
Aide pour les options de menu	58
Qualité d'image	59
Eclairage adaptatif	62
Couleurs	64
Incrustation de la date et de l'heure	64
Compensation de l'exposition	67
Balance des blancs	69
Sensibilité ISO	71
No le de la constante de la co	70
Visualisation des images et des clips vidéo	73
Utilisation du mode Lecture	73
Ecran de résumé du nombre d'images	76
Visualisation de miniatures	77
Agrandissement d'images	78
Utilisation du Menu Lecture	79
Suppression	81
Corriger les yeux rouges	83
Conseils image	84
Prévisualiser panorama	85
Rotation	86
Commentaire audio	87

4	Utilisation de HP Instant Share	90
_	Envoi de toutes les images vers les destinations	
Э	Transfert et impression d'images	
	Impression de panoramas	105
6	Utilisation du Menu Configuration Luminosité de l'écran. Sons de l'appareil Date et heure Configuration USB Configuration TV Langue Copie des images sur la carte mémoire Réinitialiser les paramètres.	107 108 109 110 111 112 113 114
7	Dépannage et assistance	117 118 119 119
	(Windows uniquement)	120
	le logiciel HP Image Zone	122
	sans le logiciel HP Image Zone Utilisation d'un lecteur de carte mémoire	123 124

	Configuration de l'appareil photo	
	en tant que lecteur de disque Problèmes et solutions	128 130
	Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo	148 164 167 167 167 167 169 170
A	Gestion des piles	175 175 176 176 178 179 180 181
	des piles NiMH	183 184
В	Achat d'accessoires pour l'appareil photo	185
С	Entretien de l'appareil photo	189 189 192 192

	Nettoyage du boîtier et de l'écran de l'appare	eil
	photo	193
D	Caractéristiques techniques	195
	Capacité de la mémoire	201

1 Mise en route

Félicitations pour votre achat de l'appareil photo numérique HP Photosmart M22/M23 et bienvenue dans le monde de la photographie numérique!

Ce manuel présente les fonctionnalités de l'appareil photo, qui vous permettra de réaliser des photos d'excellente qualité tout en vous amusant. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer :

- Etui en métal étanche Il vous permet d'emporter votre appareil photo pratiquement partout en toute confiance, quelles que soient les conditions météorologiques. L'appareil photo ne craint pas les éclaboussures et l'étui métallique le protège également contre les chocs. Reportez-vous à la page 189.
- Technologie d'éclairage adaptatif HP Elle fait automatiquement ressortir les détails dissimulés dans les zones sombres. Reportez-vous à la page 62.
- Fonction anti-yeux rouges intégrée Elle permet d'identifier et de supprimer l'effet yeux rouges. Reportezvous à la page 83.
- 9 modes de prise de vue (dont le Panorama) Ils permettent de choisir un mode de prise de vue prédéfini pour bénéficier de l'exposition la mieux adaptée pour les photos courantes. Utilisez le mode Panorama pour prendre jusqu'à cinq photos consécutives et les prévisualiser sous forme de panorama complet sur votre appareil photo. Vous pouvez ensuite les fusionner en une image large sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page 49.

- Conseils image HP Ils vous permettent d'améliorer la qualité de vos photos. Reportez-vous à la page 84.
- HP Instant Share Ce logiciel permet de sélectionner facilement des images fixes dans votre appareil photo afin de les envoyer automatiquement vers un certain nombre de destinations telles que des adresses e-mail, des pages Web ou une imprimante, la prochaine fois que l'appareil photo sera connecté à un ordinateur. Les destinataires peuvent alors visualiser vos images sans avoir à télécharger des pièces jointes volumineuses. Reportez-vous à la page 89.
- Impression directe Elle permet d'imprimer directement les photos à partir de votre appareil photo sur n'importe quelle imprimante compatible PictBridge, sans passer par votre ordinateur. Reportez-vous à la page 101.
- Système d'aide intégré Des instructions à l'écran vous aident à utiliser les fonctionnalités de l'appareil photo lorsque vous n'avez pas le manuel à portée de main. Reportez-vous à la page 31.

Pour bénéficier de capacités photographiques encore plus étendues, vous pouvez acheter une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M. Cette dernière vous pormet de transférer aisément vos photo-



permet de transférer aisément vos photos vers un ordinateur ou une imprimante, de les visualiser sur un téléviseur et de recharger les piles NiMH (Nickel Metal Hybride) de votre appareil photo. La station d'accueil constitue en outre un rangement pratique pour votre appareil. REMARQUE - Votre appareil photo est accompagné d'un kit d'adaptation permettant d'utiliser la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M. N'utilisez pas ce kit sans la station d'accueil et ne le jetez pas. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M afin d'obtenir la procédure à suivre pour connecter le kit d'adaptation à la station d'accueil de l'appareil photo.

Installation

Pour situer l'emplacement d'un composant de votre appareil photo (tel qu'un bouton ou un voyant) tout en suivant les instructions de cette section, reportez-vous à la section **Composants de l'appareil photo** à la page 23.

1. Fixation de la sangle

Fixez la sangle à l'attache prévue à cet effet située sur le côté de l'appareil, comme indiqué.



2. Installation des piles

- Ouvrez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile sur le côté de l'appareil photo en le faisant glisser vers l'avant de l'appareil photo.
- 2. Insérez les piles en suivant l'orientation indiquée sous le volet.
- 3. Pour fermer le volet du compartiment de la carte mémoire/pile, enfoncez-le, puis faites-le glisser vers l'arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Pour connaître les performances des piles NiMH, lithium et alcalines avec cet appareil photo, reportez-vous à la section **Performances selon les types de pile** à la page 178. Pour connaître le nombre de photos que vous pouvez prendre avec chaque type de pile en fonction de leur autonomie, reportez-vous à la section **Nombre de prises de vue par type de pile** à la page 179. Pour savoir comment optimiser l'autonomie des piles, reportez-vous à l'**Annexe A, Gestion des piles**, commençant page 175.

CONSEIL - Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur HP (en option) pour alimenter l'appareil photo. Si vous utilisez des piles NiMH rechargeables, vous pouvez les recharger dans l'appareil photo en utilisant l'adaptateur secteur HP en option ou la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option). Vous pouvez également les recharger séparément dans le chargeur rapide HP Photosmart (en option). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Annexe B, Achat d'accessoires pour l'appareil photo, commençant page 185.

Mise sous tension de l'appareil photo

Pour allumer l'appareil photo, faites glisser le cache de l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que l'objectif se déploie. Le voyant Alimentation/Mémoire situé au dos de l'appareil s'allume en vert. Le logo HP s'affiche également à l'écran lors de la mise en marche de l'appareil.



Pour éteindre l'appareil photo, faites glisser le cache de l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche, recouvrant ainsi l'objectif.

ATTENTION - Lorsque vous procédez à ces opérations, évitez de poser les doigts sur l'objectif. Les empreintes digitales présentes sur l'objectif risqueraient de nuire à la qualité des photos. Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'objectif, reportez-vous à la section Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo à la page 192.

4. Choix de la langue

Lors du premier démarrage de l'appareil photo, vous êtes invité à choisir une langue.

- Sélectionnez la langue à l'aide des boutons du Sélecteur .
- Appuyez sur le bouton Menu OK
 pour activer la langue mise en surbrillance.



CONSEIL - Pour modifier la langue ultérieurement, utilisez le paramètre Langue du menu Configuration. Reportez-vous à la section Chapitre 6, Utilisation du Menu Configuration.

Sélection de la zone géographique

Après avoir choisi une langue, vous êtes invité à sélectionner votre continent. Les paramètres **Langue** et **Zone** déterminent les réglages par défaut ainsi que le format de la date et celui du signal vidéo pour l'affichage des images de l'appareil photo sur un téléviseur (reportez-vous à la section **Configuration TV** à la page 112).

- Appuyez sur le bouton Menu pour activer la zone mise en surbrillance



6. Réglage de la date et de l'heure

L'appareil photo dispose d'une horloge permettant d'enregistrer la date et l'heure de chaque prise de vue. Ces informations sont enregistrées dans les propriétés de l'image, que vous pouvez voir dans le menu **Lecture**, lorsque vous affichez les **Conseils image**, et que vous visualisez l'image sur votre ordinateur. La date et l'heure peuvent également être incrustées sur l'image (reportez-vous à la section **Incrustation de la date et de l'heure** à la page 64).

 Le premier élément apparaissant en surbrillance correspond au format de la date et de l'heure. Pour modifier ce format, utilisez les boutons
 Si le format de date et d'heure est incorrect, appuyez sur le bouton pour passer à la sélection suivante.



- Réglez la valeur de la sélection en surbrillance à l'aide des boutons
- 3. Appuyez sur les boutons 4 pour changer de sélection.
- **4.** Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la date et l'heure soient correctement configurées.
- 5. Appuyez sur le bouton Menu une fois que vous avez saisi les valeurs adéquates pour la date et l'heure. Un écran de confirmation apparaît, vous demandant si la date et l'heure ont été correctement définies. Si tel est le cas, appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner Oui.

 Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton pour mettre en surbrillance Non, puis sur le bouton Menu our Menu

CONSEIL - Pour modifier les paramètres de date et d'heure ultérieurement, utilisez le paramètre Date et heure du menu Configuration. Reportez-vous au Chapitre 6, Utilisation du Menu Configuration.

7. Installation et formatage d'une carte mémoire (en option)

Votre appareil photo dispose d'une mémoire interne vous permettant d'enregistrer des images et des clips vidéo. Vous pouvez néanmoins enregistrer ces derniers sur une carte mémoire (achetée séparément). Pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge, reportez-vous à la section **Stockage** à la page 198.

- Eteignez l'appareil photo et ouvrez le volet du compartiment des piles/carte mémoire sur le côté de l'appareil.
- Insérez la carte mémoire dans le petit logement situé derrière les piles, le côté de la carte présentant l'encoche en premier, comme illustré. Assurez-vous que la carte mémoire est bien positionnée.



- Fermez le volet du compartiment des piles/mémoire et allumez l'appareil photo.
- Appuyez sur le bouton Monu / OK , puis sur le bouton ▶ pour accéder au Menu Lecture .

- Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Supprimer, puis appuyez sur le bouton ^{Menu}/_{OK} pour afficher le sous-menu Supprimer.
- Utilisez le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Formater la carte, puis appuyez sur le bouton ^{Menu} pour afficher l'écran de confirmation Formater la carte.
- 7. Appuyez sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Oui, puis sur le bouton Menu pour formater la carte. Formatage de la carte... apparaît à l'écran pendant que l'appareil photo formate la carte mémoire. Une fois l'opération terminée, l'écran de résumé du nombre d'images s'affiche (reportez-vous à la section Ecran de résumé du nombre d'images à la page 76).

Pour retirer la carte mémoire, vous devez d'abord éteindre l'appareil photo. Ouvrez ensuite le volet du compartiment des piles/carte mémoire et enfoncez le bord supérieur de la carte mémoire : celle-ci s'extraira alors de l'appareil.

REMARQUE - Lorsque vous installez une carte mémoire dans l'appareil photo, toutes les nouvelles photos et les nouveaux clips vidéo sont stockés sur la carte. Pour utiliser la mémoire interne et visualiser les images qu'elle contient, retirez la carte mémoire. Vous pouvez aussi transférer les images de la mémoire interne vers la carte mémoire (reportez-vous à la section Copie des images sur la carte mémoire à la page 114).

8. Installation des logiciels

Le logiciel HP Image Zone vous permet de transférer des images et de configurer le menu **HP Instant Share** sur l'appareil photo.

REMARQUE - Vous pouvez utiliser l'appareil photo même si vous n'installez pas le logiciel HP Image Zone. Certaines fonctionnalités seront toutefois affectées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone** à la page 122.

REMARQUE - Si vous rencontrez des difficultés pour installer ou utiliser le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse **www.hp.com/support** pour plus d'informations.

Windows®

Pour accueillir le logiciel HP Image Zone, votre ordinateur doit disposer de 64 Mo de mémoire RAM au minimum, être équipé de Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me et d'Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 ou supérieur. Internet Explorer 6 est recommandé. Si votre ordinateur répond à ces critères, le processus d'installation vous permet d'installer soit la version complète de HP Image Zone, soit HP Image Zone Express. Pour connaître les différences existant entre ces deux logiciels, reportez-vous aux sections Logiciel HP Image Zone à la page 119 et HP Image Zone Express (Windows uniquement) à la page 120.

- Fermez tous les programmes et désactivez temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur.
- 2. Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Si l'écran d'installation n'apparaît

- pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter** et tapez **D:\Setup.exe** (où **D** correspond à la lettre désignant votre lecteur de CD). Cliquez ensuite sur **OK**.
- Une fois le logiciel HP Image Zone installé, réactivez les logiciels antivirus que vous aviez désactivés à l'étape 1.

Macintosh

- 1. Fermez tous les programmes et désactivez temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur.
- Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur.
- Cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM située sur le bureau.
- **4.** Cliquez sur l'icône d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Une fois le logiciel HP Image Zone installé, réactivez les logiciels antivirus que vous aviez désactivés à l'étape 1.

Manuel de l'utilisateur sur CD-ROM

Vous trouverez le Manuel de l'utilisateur de cet appareil photo (en plusieurs langues) sur le CD-ROM du logiciel HP Image Zone. Pour afficher le manuel de l'utilisateur de votre appareil photo, procédez comme suit :


- Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2. Sous Windows: cliquez sur Afficher le manuel de l'utilisateur dans la page principale de l'écran d'installation du CD-ROM pour afficher le manuel d'utilisation.

Sur Macintosh: consultez le fichier **readme** du dossier **docs** du CD du logiciel HP Image Zone pour trouver le manuel de l'utilisateur dans votre langue.

Composants de l'appareil photo

Dans les tableaux suivants, reportez-vous aux pages mentionnées entre parenthèses après les noms des différents composants pour accéder aux informations correspondantes.

Face arrière de l'appareil photo



N°	Désignation
1	
	Prévisualisation/
	Lecture

Description

- Si l'appareil est sur Prévisualisation, vous pouvez basculer en mode lecture
- Si l'appareil est sur Lecture, vous pouvez basculer en mode Prévisualisation
- Si l'écran est éteint, mais que l'appareil photo est allumé, vous pouvez allumer l'écran.
- Si un menu est ouvert à l'écran, cette option vous permet de le fermer.
- Il permet d'accéder à une démonstration sur l'appareil photo (reportez-vous à la page 33).

N°	Désignation	Description
2	Bouton Flash (page 46)	Permet de choisir parmi les différentes options de flash.
3	Bouton MODE (page 49)	Permet de choisir parmi différents modes de prise de vue pour prendre vos photos.
4	Souton Retardateur (page 54)	Permet de prendre une photo en utilisant le retardateur.
5	Voyant Alimentation/ Mémoire	 Vert continu — L'appareil photo est allumé. Orange continu — L'appareil photo écrit sur la mémoire interne ou sur une carte mémoire installée, mais peut tout de même prendre une photo. Orange clignotant — L'appareil photo écrit sur la mémoire interne ou sur une carte mémoire installée et ne peut pas prendre de photo. Vert clignotant — L'appareil photo est éteint et les piles sont en cours de chargement à l'aide de l'adaptateur secteur HP en option. Rouge clignotant — L'appareil s'éteint car les piles sont épuisées. Eteint — L'appareil photo est éteint ou les piles sont en cours de chargement à l'aide de la station d'accueil HP Photosmart en option pour appareils photo série M.
6	Volet du compartiment piles/carte mémoire (pages 15, 19)	Permet d'accéder aux piles et à la carte mémoire en option ou de les retirer.

N°	Désignation	Description
7	Menu/OK Menu/OK (pages 57, 79)	Permet de sélectionner les menus de l'appareil photo et de confirmer certaines actions dans l'écran de l'appareil.
8	© Sélecteur avec les boutons ▲ ▼ et ◀ ▶	 Boutons ▲▼ — Permettent de faire défiler les menus verticalement. Boutons ◀▶ — Permettent de faire défiler les menus et les images horizontalement à l'écran. ♠ Zoom avant (bouton ▲) — En mode Prévisualisation, permet d'utiliser le zoom numérique sur l'image jusqu'à une résolution inférieure, tout en prenant des photos. (page 45). ♠ Zoom arrière (bouton ▼) — En mode Prévisualisation, permet d'utiliser le zoom numérique sur l'image jusqu'à une résolution supérieure tout en prenant des photos (page 45). ♠ Agrandir (bouton ▲) — En mode Lecture, permet d'agrandir une photo (page 78). ➡ Miniatures (bouton ▼) — En mode Lecture, vous permet de visualiser vos photos et les premières images de vos clips vidéo sous la forme d'un tableau de neuf miniatures par écran (page 77).
9	Ecran (page 35)	Permet de cadrer des photos et des clips vidéo à l'aide du mode Prévisualisation , puis de les visualiser ultérieurement en mode Lecture . Permet également d'afficher tous les menus.

Partie supérieure de l'appareil photo



N°	Désignation	Description
1	Déclencheur (pages 37, 38)	 Effectue la mise au point et prend une photo. Permet d'enregistrer des commentaires sonores.
2	Attache sangle (page 14)	Permet d'attacher une sangle à l'appareil photo.
3	Bouton Vidéo (page 40)	Démarre et interrompt l'enregistrement d'un clip vidéo.

Face avant, côté gauche et dessous de l'appareil photo



N°	Désignation	Description
1	Commutateur du cache de l'objectif/ d'alimentation (page 16)	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil photo et protège l'objectif lorsque l'appareil photo est éteint.
2	Microphone (page 38)	Enregistre les commentaires sonores associés aux photos, ainsi que la partie audio des clips vidéo.
3	Flash (page 46)	Renforce l'éclairage pour améliorer la qualité de la photo.

N°	Désignation	Description
4	Connecteur USB (pages 99, 101)	Permet de relier par un câble USB l'appareil photo et un ordinateur doté d'un connecteur de ce type ou une imprimante compatible PictBridge.
5	©CN ♦⊕♦ Connecteur pour adaptateur secteur	Vous permet de connecter à l'appareil photo un adaptateur secteur HP pour un fonctionnement sans piles ou pour recharger les piles NiMH de l'appareil photo.
6	Fixation pour trépied	Permet d'installer l'appareil photo sur un trépied.
7	Voyant Retardateur/ Vidéo (pages 40, 54)	Clignote pendant le compte à rebours précédant la prise de vue lorsque l'appareil photo est en mode Retardateur . S'allume également en continu pendant l'enregistrement vidéo.
8	Connecteur de la station d'accueil de l'appareil photo (page 186)	Permet de connecter l'appareil photo à la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M disponible en option.
9	Volet du connecteur de la station d'accueil de l'appareil photo	Couvre le connecteur de la station d'accueil.

Modes de l'appareil photo

Votre appareil photo dispose de deux modes principaux, vous permettant de réaliser certaines tâches.

- Prévisualisation Permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo. Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Prévisualisation , reportez-vous au Chapitre 2, Prises de vue et enregistrement de clips vidéo, commençant page 35.
- Lecture Permet de revoir les photos et clips vidéo que vous avez enregistrés. Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Lecture , reportez-vous au Chapitre 3, Visualisation des images et des clips vidéo, commençant page 73.

Menus de l'appareil photo

Votre appareil photo dispose de cinq menus qui apparaissent sur l'écran situé au dos de l'appareil.

Pour accéder à ces menus, appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$, puis utilisez les boutons \P pour sélectionner le menu de votre choix. Pour sélectionner une option de menu, utilisez les boutons \P pour la mettre en surbrillance, puis appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$ pour afficher le sous-menu de l'option de menu et modifier ses paramètres.

Pour quitter un menu, vous pouvez procédez de l'une des manières suivantes :

- Utilisez les boutons ▲▼ pour faire défiler les onglets du menu en haut de l'écran. Vous pouvez alors sélectionner un autre menu à l'aide des boutons ♠▶, ou appuyer sur le bouton ^{Menu}/_{OK} pour quitter les menus et revenir au mode Prévisualisation ou Lecture.
- Utilisez les boutons pour défiler jusqu'à l'option de menu QUITTER, puis appuyez sur le bouton MON .

CONSEIL - Dans les menus **Capture** et **Configuration**, vous pouvez modifier les paramètres en mettant l'option de menu en surbrillance et en utilisant les boutons ◀▶ pour modifier le paramètre.

Le Menu Capture vous permet de spécifier les paramètres de prise de vue tels que la qualité d'image, l'exposition, la sensibilité ISO ou les paramètres de couleur; vous pouvez aussi insérer la date et l'heure sur les images. Pour plus



d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section **Utilisation du Menu Capture** à la page 57.

Le Menu Lecture vous permet d'obtenir des informations permettant d'améliorer une image, de supprimer l'effet yeux rouges sur les photos prises au flash, de faire pivoter les images, d'ajouter des commentaires sonores aux images,



de prévisualiser des séquences de panorama et de supprimer des images de la mémoire interne ou d'une carte mémoire en option. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section **Utilisation du Menu Lecture** à la page 79.

Le Menu HP Instant Share vous permet de sélectionner des images à envoyer vers des imprimantes, des adresses électroniques et d'autres services en ligne. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section



Utilisation du Menu HP Instant Share à la page 90.

REMARQUE - Pour utiliser le Menu HP Instant Share ≥ en vue d'envoyer des images vers des destinations autres que des imprimantes (par exemple des adresses électroniques ou des services en ligne), vous devez d'abord configurer le menu. Reportez-vous à la section Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo, page 93.

Le Menu Configuration \ref{N} vous permet de modifier les paramètres de configuration tels que la luminosité de l'écran, la date et l'heure, la langue et la configuration TV, par exemple. Il vous permet aussi de déplacer des images de la



mémoire interne vers une carte mémoire en option. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous au **Chapitre 6, Utilisation du Menu Configuration**, commençant page 107.

Le Menu Aide of fournit des informations et des conseils utiles sur des sujets tels que l'autonomie des piles, les boutons de l'appareil photo, l'enregistrement de commentaires sonores, la visualisation des photos que vous



avez prises, etc. Utilisez ce menu lorsque vous n'avez pas le Manuel de l'utilisateur à portée de main.

Ecran d'état de l'appareil photo

Un écran d'état apparaît pendant quelques secondes chaque fois que vous appuyez sur les boutons Flash 4, MODE ou Retardateur Olorsque vous êtes en mode Lecture ou qu'un menu est affiché.



Le nom du paramètre sélectionné apparaît en haut de l'écran. Au-dessous figurent les icônes du mode de déclenchement en cours d'utilisation (Flash, Mise au point et Retardateur/Rafale), l'icône correspondant au bouton sur lequel vous venez d'appuyer étant en surbrillance. La partie inférieure de l'écran indique si une carte mémoire est installée (indiqué par l'icône (5D)) et présente l'indicateur de charge (par exemple l'indicateur de pile faible; reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 180), le nombre de photos restantes et le réglage de la Qualité d'image (indiqué dans l'exemple par 4MP).

Restauration des paramètres antérieurs

Les paramètres de flash, de mode de prise de vue et de retardateur, ainsi que certains paramètres du **Menu Capture** que vous modifiez reviennent à leur valeur par défaut lorsque vous éteignez l'appareil. Vous pouvez toutefois rétablir les paramètres sélectionnés lors de la dernière utilisation en maintenant enfoncé le bouton Menu pendant que vous allumez l'appareil photo. Les icônes des paramètres rétablis s'affichent alors dans l'écran de **Prévisualisation**.

Visualisation de la démonstration sur l'appareil photo

Cet appareil photo est doté d'un diaporama présentant ses principales fonctionnalités. Vous pouvez afficher le diaporama à tout moment en maintenant enfoncé le bouton **Prévisualisation/Lecture** pendant environ trois secondes. L'écran s'éteint un instant avant le début du diaporama. Pour quitter le diaporama à tout moment, appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{CK}$.

2 Prises de vue et enregistrement de clips vidéo

Utilisation du mode Prévisualisation

L'écran vous permet de cadrer vos photos et vos clips vidéo à l'aide de la **prévisualisation**. Pour activer la **prévisualisation** lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton **Prévisualisation/Lecture** / piusqu'à ce que l'icône **Prévisualisation** apparaisse dans l'angle supérieur qauche de l'écran.

CONSEIL - Pour économiser les piles, l'écran s'éteint après une certaine période d'inactivité, lorsque l'appareil photo est allumé. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture .

Le tableau suivant décrit les informations affichées sur l'écran de **prévisualisation** lorsque les paramètres de l'appareil photo sont réglés sur les valeurs par défaut et qu'une carte mémoire en option est installée. Si vous modifiez d'autres paramètres de l'appareil photo, les icônes correspondantes s'affichent également sur l'écran de **prévisualisation**.



N°	Icône	Description
1	Ô	lcône Prévisualisation , indiquant que l'appareil est en mode Prévisualisation . Cette icône s'affiche pendant quelques secondes.
2	SD	Indique qu'une carte mémoire est installée dans l'appareil photo.
3		Indicateur de charge, comme cet indicateur de charge pleine (reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 180).
4	12	Nombre de photos restantes (le nombre réel dépend du paramètre Qualité d'image courant et de l'espace disponible dans la mémoire).
5	4MP	Réglage de la Qualité d'image (la valeur par défaut est 4MP).
6		Parenthèses de mise au point (voir la section Mise au point à la page 41).

Prises de vues fixes

Vous pouvez prendre une photo à tout moment lorsque l'appareil est allumé, quelle que soit la nature de l'affichage.

Pour prendre une photo, procédez comme suit :



- 2. Stabilisez l'appareil photo et enfoncez à mi-course le déclencheur situé sur le dessus de l'appareil photo. L'appareil photo mesure, puis verrouille la mise au point et l'exposition. Les parenthèses de mise au point à l'écran apparaissent en vert lorsque la mise au point est verrouillée (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise au point à la page 41).
- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo. Une fois la photo prise, l'appareil photo émet un signal sonore.
- **CONSEIL -** Tenez l'appareil photo des deux mains lorsque vous enfoncez le **déclencheur**, afin de réduire les tremblements et d'éviter les photos floues.

Une fois la photo prise, l'image apparaît pendant quelques secondes sur l'écran actif. Cette fonction est appelée **Affichage instantané**. Vous pouvez supprimer une photo lors de l'**affichage instantané** en appuyant sur le bouton ◀, puis en sélectionnant **Cette image** dans le sous-menu **Supprimer**.

REMARQUE - Lorsque vous lancez l'**affichage instantané**, les parenthèses de mise au point apparaissent en vert si la mise au point de la photo est bonne. Elles apparaissent en rouge si la mise au point de la photo est mauvaise.

Enregistrement de commentaires audio avec les images fixes

Il existe deux façons d'associer un commentaire audio à une image fixe :

- Enregistrez le commentaire pendant que vous prenez la photo, en suivant la procédure expliquée dans cette section. Cette méthode ne peut pas être utilisée lorsque l'appareil photo est en mode retardateur ou Panorama.
- Ajoutez un commentaire audio à la photo une fois qu'elle est prise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Commentaire audio à la page 87.

Pour enregistrer un commentaire audio pendant la prise de vue, procédez comme suit :

- Après avoir appuyé sur le déclencheur pour prendre la photo, maintenez-le enfoncé pour enregistrer le commentaire audio. Une icône représentant un micro Quet un compteur audio s'affichent à l'écran pendant l'enregistrement.
- 2. Pour arrêter l'enregistrement du commentaire, relâchez le déclencheur; dans le cas contraire, l'enregistrement du commentaire se poursuivra pendant 30 secondes au maximum ou jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.
- **REMARQUE** Cette méthode d'enregistrement de commentaire audio ne peut être utilisée pendant les prises de vue en mode **Panorama**, ni lorsque le retardateur est activé.

Pour supprimer un commentaire ou enregistrer un nouveau commentaire, utilisez l'option **Commentaire audio** dans le menu **Lecture**. Reportez-vous à la section **Commentaire audio** à la page 87.

Pour écouter les commentaires sonores joints à vos photos, transférez-les sur votre ordinateur et utilisez le logiciel HP Image Zone. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires sonores en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil pour obtenir des instructions.

Enregistrement de clips vidéo

- Appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture / piusqu'à ce que l'icône Prévisualisation apparaisse dans l'angle supérieur gauche de l'écran, puis cadrez le sujet de votre photo à l'aide de l'écran.
- 2. Pour commencer l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur le bouton Vidéo ; situé sur le dessus de l'appareil photo, puis relâchez-le. Une icône vidéo ; apparaît à l'écran, ainsi que l'indication ENREG., un compteur vidéo et un message vous indiquant comment arrêter l'enregistrement vidéo. Le voyant Retardateur/Vidéo du viseur s'allume en rouge.
- 3. Pour arrêter l'enregistrement du clip vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Vidéo づ, puis relâchez-le ; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.

Une fois l'enregistrement terminé, la première image du clip vidéo apparaît à l'écran pendant trois secondes. Cette fonction est appelée **Affichage instantané**. Vous pouvez supprimer le clip vidéo lors de l'**affichage instantané** en appuyant sur le bouton ¶, puis en sélectionnant **Cette image** dans le sous-menu **Supprimer**.

Un clip vidéo comprend l'environnement sonore. Pour écouter la partie sonore de vos clips vidéo, transférez-les sur votre ordinateur et utilisez le logiciel HP Image Zone. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires audio de vos clips vidéo en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil.

Pour ce faire, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil.

REMARQUE - Le zoom numérique n'est pas disponible lors de l'enregistrement des clips vidéo.

Mise au point

Les parenthèses de mise au point qui apparaissent dans l'écran de prévisualisation indiquent la zone de mise au point pour la photo que vous prenez ou le clip vidéo que vous enregistrez. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Prévisualisation à la page 35. Lorsque vous enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour prendre une photo, l'appareil calcule automatiquement la mise au point, puis la verrouille dans la zone de mise au point. Une fois la mise au point et l'exposition réglées et verrouillées, les parenthèses de mise au point dans l'écran de prévisualisation apparaissent en vert. Cette fonction est appelée mise au point automatique.

Optimisation de la mise au point et de l'exposition

Lorsque le mode de prise de vue défini n'est pas Macro (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 49), l'appareil photo tente de procéder à la mise au point automatique. Toutefois, si la mise au point s'avère impossible dans ces modes de prise de vue, les parenthèses de mise au point de l'écran de prévisualisation apparaissent en rouge. Cela indique que la photo risque d'être floue, soit parce que l'appareil a eu du mal à effectuer la mise au point sur le sujet, soit parce que la plage de mise au point est trop rapprochée. L'appareil photo prend la photo. Toutefois, vous devez relâcher le déclencheur, puis

essayer de recadrer le sujet et enfoncer le **déclencheur** à micourse. Si les parenthèses de mise au point s'affichent toujours en rouge, relâchez le **déclencheur**.

- Si l'appareil photo a rencontré des difficultés pour faire la mise au point en raison d'un contraste trop faible, essayez d'utiliser le verrouillage de la mise au point (reportez-vous à la section Verrouillage de la mise au point à la page 44).
- Si le sujet est trop proche (à moins de 50 cm), éloignezvous ou réglez l'appareil photo sur le mode de prise de vue Macro ("(reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 49).

Lorsque vous appuyez sur le **déclencheur**, l'appareil photo mesure également la luminosité afin de régler correctement l'exposition. Si l'appareil estime que la luminosité est insuffisante et que l'appareil photo nécessitera un temps d'exposition très long, une icône représentant une main tremblante (1) apparaît dans l'écran de **prévisualisation**.

- Essayez de régler le flash sur Auto ou Flash activé (reportez-vous à la section Réglage du flash à la page 46) afin d'accroître la luminosité.
- Renforcez l'éclairage, si possible.
- Si aucune de ces solutions n'est envisageable, vous pouvez malgré tout prendre la photo. Vous devez toutefois poser l'appareil sur un trépied ou une surface stable; dans le cas contraire, la photo sera probablement floue.

Si l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue **Macro** de qu'il ne parvient pas à effectuer la mise au point automatique, l'écran de **prévisualisation** affiche un message d'erreur et les parenthèses de mise au point clignotent en rouge. Dans ce cas, l'appareil ne prendra pas la photo.

- Si le sujet de la photo ne se trouve pas dans la plage
 Macro (de 20 à 50 cm), placez l'appareil photo dans la
 plage de prise de vue Macro ou réglez-le sur un mode de
 prise de vue autre que Macro (reportez-vous à la
 section Utilisation des modes de prise de vue à la
 page 49).
- Si une icône représentant une main tremblante of apparaît dans l'écran de prévisualisation, essayez l'une des techniques répertoriées ci-dessus pour les scènes nécessitant une exposition longue.

Verrouillage de la mise au point

Le verrouillage de la mise au point vous permet de faire la mise au point sur un sujet ne se trouvant pas au centre du champ ou de capturer plus rapidement une action en faisant une mise au point préalable sur la zone dans laquelle l'action va se produire. Vous pouvez également utiliser le verrouillage de la mise au point pour faire la mise au point dans des conditions d'éclairage faible ou dans des zones peu contrastées.

- Cadrez le sujet de votre photo, ou un objet plus contrasté ou plus brillant, entre les parenthèses de mise au point.
- Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
- Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course pendant que vous recadrez l'image ou que vous repositionnez votre sujet.
- Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.





Utilisation du zoom numérique

Vous pouvez utiliser le zoom numérique chaque fois que vous souhaitez capturer une partie de la scène seulement dans l'écran. Lorsque vous effectuez un zoom avant, un cadre jaune apparaît autour de la partie de la scène que vous souhaitez photographier; vous pouvez ainsi éliminer les parties indésirables de la scène.

- En mode Prévisualisation, appuyez sur le bouton (icône Zoom avant) pour activer le zoom numérique.
- 2. Continuez à appuyer sur Zoom avant \$\frac{1}{2}\$ jusqu'à ce qu'un cadre jaune apparaisse autour de l'image que vous souhaitez capturer. Si vous avez effectué un zoom avant trop important et souhaitez procéder à un zoom arrière, appuyez sur le bouton



arrière, appuyez sur le bouton ▼ (icône **Zoom** arrière ♣♣♠) pour agrandir la zone sélectionnée.

La valeur de résolution sur la droite de l'écran diminue également à mesure que vous augmentez la puissance du zoom numérique. Par exemple, la valeur **2,2MP** remplace **4MP**, ce qui indique que l'image est réduite à la taille de 2,2 mégapixels.

- Lorsque la taille de l'image vous convient, enfoncez à mi-course le déclencheur pour verrouiller la mise au point et l'exposition, puis appuyez complètement sur ce bouton pour prendre la photo.
- Pour désactiver le zoom numérique, appuyez sur le bouton ▼ (icône Zoom arrière ♣♣♠) jusqu'à ce que le cadre jaune disparaisse.

REMARQUE - Le zoom numérique réduit la résolution d'une image, de sorte que la photo semble davantage pixélisée ou granuleuse que la même photo prise sans zoom. Pour obtenir des photos de qualité supérieure (que vous souhaitez imprimer, par exemple), limitez l'utilisation du zoom numérique.

REMARQUE - Le zoom numérique n'est pas disponible en mode **Panorama** ou lors de l'enregistrement des clips vidéo.

Réglage du flash

Le bouton **Flash** \$\forall vous permet de faire défiler les différents réglages du flash de l'appareil photo. Pour modifier le réglage du flash, appuyez sur le bouton **Flash** \$\forall iusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse à l'écran. Le tableau suivant décrit chacun des réglages du flash de l'appareil photo.

Paramètre	Description
Flash auto	L'appareil évalue la luminosité et utilise le flash si nécessaire.
Anti-yeux rouges	L'appareil mesure la luminosité et utilise le flash avec la fonction de réduction de l'effet yeux rouges si nécessaire (reportez-vous à la section Yeux rouges ci-dessous pour obtenir une description plus détaillée de la fonction de réduction de l'effet yeux rouges).
Flash activé	L'appareil utilise toujours le flash. Si la source de lumière est située derrière votre sujet, utilisez ce réglage pour augmenter l'éclairage de face. Cette fonction est appelée flash d'appoint.

Paramètre Description

Flash désactivé



Le flash ne se déclenche pas, quelles que soient les conditions d'éclairage. Utilisez ce réglage pour photographier des sujets mal éclairés se trouvant audelà de la portée du flash. Les temps d'exposition risquent d'être plus longs si vous utilisez ce réglage. Il est donc conseillé d'utiliser un trépied pour éviter les photos floues dues au "bougé".

Nuit



L'appareil photo utilise le flash ainsi que la fonction de réduction de l'effet yeux rouges, si nécessaire, pour éclairer les objets au premier plan (reportez-vous à la section **Yeux rouges** à la page 48 pour obtenir une description de la réduction de l'effet yeux rouges). Il poursuit ensuite l'exposition comme si le flash ne s'était pas déclenché, afin de capter toute la lumière. La durée d'exposition peut être augmentée lorsque vous utilisez ce réglage; par conséquent, vous devriez placer l'appareil photo sur un trépied ou sur une surface stable pour éviter les problèmes de "bougé".

REMARQUE - Le flash n'est pas disponible en mode **Panorama** et **Coucher de soleil**, ni lors de l'enregistrement de clips vidéo.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut Flash auto, l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le mode flash revient à sa valeur par défaut, Flash auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

REMARQUE - Pour rétablir les paramètres du flash utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

Yeux rouges

Le phénomène des yeux rouges résulte du reflet de la lumière du flash dans les yeux du sujet, ce qui donne parfois une couleur rouge aux yeux d'une personne ou des reflets verts ou blancs aux yeux d'un animal. Lorsque vous utilisez un réglage de flash avec réduction de l'effet yeux rouges, l'appareil photo clignote rapidement jusqu'à trois fois afin de réduire le diamètre de la pupille, atténuant ainsi le phénomène des yeux rouges, avant d'activer le flash luimême. La prise d'une photo sera plus longue avec la réduction de l'effet yeux rouges. En effet, l'obturation est retardée par le flash supplémentaire. Assurez-vous que les personnes photographiées attendent le deuxième flash.

CONSEIL - Vous pouvez également supprimer l'effet yeux rouges après avoir pris la photo. Reportez-vous à la section **Corriger les yeux rouges** à la page 83.

Utilisation des modes de prise de vue

Les modes de prise de vue utilisent une série de réglages prédéfinis de l'appareil photo optimisés pour photographier certains types de scènes avec de meilleurs résultats. Dans chaque mode de prise de vue, l'appareil photo sélectionne les meilleurs réglages (sensibilité ISO, diaphragme (ouverture) et vitesse d'obturation, par exemple), en les optimisant en fonction de la scène ou de la situation.

REMARQUE - Le mode de prise de vue ne s'applique pas lorsque vous enregistrez des clips vidéo.

Pour modifier le mode de prise de vue, appuyez sur le bouton MODE au dos de l'appareil photo jusqu'à ce que le mode de prise de vue souhaité s'affiche à l'écran. Le tableau suivant décrit chacun des modes de prise de vue de l'appareil photo.

Paramètre	Description
Mode Auto	Utilisez le Mode Auto lorsque vous souhaitez prendre rapidement une photo de bonne qualité et que vous n'avez pas le temps de sélectionner un mode de prise de vue particulier sur l'appareil photo. Le Mode Auto donne de bons résultats pour la plupart des photos dans des situations normales. L'appareil photo sélectionne automatiquement la meilleure ouverture de diaphragme, ainsi que la sensibilité ISO et la vitesse d'abturation les plus adaptées à la scène

Paramètre Description

Macro



Utilisez le mode **Macro** pour photographier en gros plan des sujets situés à moins de 50 cm. Dans ce mode, la mise au point automatique comporte une plage de distance de 20 à 50 cm et l'appareil ne prend pas de photo s'il ne peut pas effectuer la mise au point (reportez-vous à la section **Mise au point** à la page 41).

Action



Utilisez le mode **Action** pour photographier des événements sportifs, des voitures en mouvement ou toute autre scène dans laquelle vous souhaitez immobiliser le sujet. L'appareil photo utilise des vitesses d'obturateur et des sensibilités ISO de plus en plus élevées pour immobiliser le sujet.

Portrait



Utilisez le mode **Portrait** si une ou plusieurs personnes constituent le sujet principal de votre photo. L'appareil photo associe une ouverture de diaphragme réduite pour que l'arrière-plan apparaisse flou et un piqué inférieur pour produire un effet naturel.

Paysage



Utilisez le mode **Paysage** pour photographier des scènes offrant une perspective importante, par exemple des montagnes ou des paysages urbains, lorsque vous souhaitez que la mise au point s'effectue aussi bien sur le premier plan que sur l'arrière-plan. L'appareil photo associe une ouverture de diaphragme plus importante pour une plus grande profondeur de champ et une saturation supérieure pour produire un effet plus vif.

Paramètre Description



Panorama Utilisez le mode Panorama pour les paysages grandioses, tels que les chaînes de montagne, ou pour les photos de groupe nécessitant un grand angle impossible à capturer sur une seule image. Ce mode vous permet de photographier une série d'images qui se chevauchent et qui seront ensuite rassemblées en une arande image panoramique à l'aide du logiciel HP Image Zone. Dans ce mode, le flash est désactivé. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Panorama à la page 52. Vous pouvez visualiser l'ensemble du panorama à l'aide de l'option Prévisualiser panorama du Menu Lecture. Reportezvous à la section Prévisualiser panorama à la page 85.

Plage

Utilisez le mode **Plage** pour prendre des photos sur la plage. Ce mode vous permet de photographier des scènes très lumineuses en bénéficiant d'un bon équilibre entre les zones claires et les ombres.

Neige

Utilisez le mode Neige pour prendre des photos dans la neige. Ce mode permet de photographier des scènes très lumineuses, tout en préservant la luminosité adéquate de la neige.

Coucher de soleil



Utilisez le mode Coucher de soleil pour prendre des photos en extérieur au coucher du soleil. Ce mode rèale la mise au point sur l'infini et le flash est désactivé. Il améliore la saturation des couleurs des couchers de soleil tout en conservant la chaleur de la scène et en mettant l'accent sur les orangés.

Si le mode de prise de vue sélectionné n'est pas le paramètre par défaut (Mode Auto), l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage du mode de prise de vue revient à sa valeur par défaut, Mode Auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

CONSEIL - Pour rétablir les paramètres de mode de prise de vue utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

Utilisation du mode Panorama

Le mode **Panorama** vous permet de prendre une séquence de 2 à 5 photos qui pourront ensuite être assemblées afin de capturer une scène trop large pour s'insérer dans une photo unique. En mode **Panorama**, vous prenez une photo qui sera la première de la séquence panoramique, et chacune des photos suivantes vient s'ajouter au panorama jusqu'à ce que vous interrompiez la séquence en appuyant sur le bouton Menu ou que vous ayez pris la cinquième photo de la séquence. Vous pouvez ensuite visualiser une image à faible résolution de votre panorama à l'aide de l'option **Prévisualiser panorama** du **Menu Lecture**. Reportez-vous à la page 79; vous pouvez également transférer les images de la séquence panoramique sur votre ordinateur pour les assembler automatiquement, puis les visualiser ou les imprimer.

REMARQUE - Le zoom numérique n'est pas disponible en mode **Panorama**.

Prise d'une séquence panoramique d'images

 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le mode Panorama s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant prendre la première photo de votre séquence panoramique.



CONSEIL - Les images du panorama sont assemblées de gauche à droite : votre première photo doit donc représenter la partie la plus à gauche du panorama.

2. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo de la séquence panoramique. Après l'affichage instantané, l'appareil photo passe au mode Prévisualisation, le symbole apparaissant à l'écran.



- 3. Positionnez l'appareil pour prendre la deuxième photo. Remarquez la superposition transparente de l'image de la première photo de la séquence dans le tiers gauche de l'écran de prévisualisation. Utilisez cette superposition pour aligner horizontalement la première et la deuxième photo.
- 4. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la deuxième photo.

 Après l'affichage instantané, l'appareil photo passe au mode Prévisualisation, le symbole apparaissant à l'écran. La superposition transparente de



l'image précédente apparaît une nouvelle fois sur le tiers gauche de l'écran de **prévisualisation** pour vous permettre d'aligner votre troisième photo.

- 5. Continuez à ajouter des photos au panorama ou appuyez sur le bouton Menu pour terminer la séquence panoramique. La séquence panoramique se termine automatiquement après la cinquième photo.
- 6. Une fois la séquence panoramique terminée, vous pouvez la supprimer lors de l'affichage instantané, en appuyant sur le bouton ◀, puis en sélectionnant Tte la séqu. panoram. dans le sous-menu Supprimer.

Pour visualiser l'ensemble de la séquence panoramique sur votre appareil photo, reportez-vous à la section **Prévisualiser** panorama à la page 85.

REMARQUE - Le mode de prise de vue **Panorama** requiert la version complète du logiciel HP Image Zone pour permettre l'assemblage automatique des images sur votre ordinateur. Reportez-vous aux sections **Transfert d'images vers l'ordinateur** à la page 99 et **Logiciel HP Image Zone** à la page 119.

Utilisation des réglages du retardateur

- 1. Stabilisez l'appareil photo en utilisant un trépied ou en posant l'appareil sur une surface stable.
- 2. Appuyez sur le bouton **Retardateur** 🕲 jusqu'à ce que **Retardateur** 🕲 apparaisse à l'écran, puis cadrez le sujet (reportez-vous à la page 35).
- Les étapes suivantes varient selon que vous capturez des photos ou que vous enregistrez un clip vidéo.

Pour les images fixes :

a. Enfoncez le **déclencheur** à mi-course. L'appareil photo calcule, puis verrouille la mise au point et l'exposition.

- L'appareil conserve ces paramètres jusqu'à ce que la photo soit prise.
- b. Appuyez à fond sur le déclencheur. Un compte à rebours apparaît à l'écran et le voyant Retardateur/ Vidéo clignote pendant 10 secondes avant la prise de vue.
- **CONSEIL** Si vous enfoncez immédiatement le **déclencheur** à fond, l'appareil photo verrouille la mise au point et l'exposition juste avant l'expiration du délai de 10 secondes. Cette fonction est utile lorsqu'un ou plusieurs sujets doivent entrer dans le champ au cours de ces 10 secondes.

CONSEIL - Vous ne pouvez pas enregistrer de commentaires audio lorsque vous utilisez le retardateur ; en revanche, vous pourrez en ajouter un ultérieurement (reportez-vous à la section **Commentaire audio** à la page 87).

Pour les clips vidéo :

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton **Vidéo** 🔁, puis relâchez-le. Un compte à rebours de 10 secondes apparaît à l'écran. Le voyant Retardateur/Vidéo situé à l'avant de l'appareil photo clignote ensuite pendant 10 secondes avant que l'appareil ne commence à enregistrer le clip vidéo.

Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton **Vidéo** ; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.

L'icône **Retardateur** © apparaît dans l'écran de **prévisualisation**. Les paramètres du retardateur reviennent à leur valeur par défaut, **Normal**, une fois la photo prise ou le clip vidéo enregistré.

CONSEIL - Si vous photographiez une scène faiblement éclairée avec ou sans trépied, vous pouvez utiliser le retardateur pour éviter les images floues produites par le "bougé". Placez l'appareil photo sur une surface stable ou un trépied, cadrez la photo, puis appuyez à fond sur le déclencheur et lâchez l'appareil photo. Celui-ci prend la photo au bout de 10 secondes, éliminant ainsi tout risque de tremblement de l'appareil photo lorsque vous enfoncez le déclencheur.

Utilisation du Menu Capture

Le **Menu Capture** vous permet de régler différents paramètres de l'appareil photo qui influent sur la qualité des images et des clips vidéo que vous capturez avec l'appareil photo.





- Utilisez les boutons pour faire défiler les options du Menu Capture.
- 3. Appuyez sur le bouton Menu Dour sélectionner une option en surbrillance et afficher le sous-menu correspondant, ou utilisez les boutons ◀▶ pour modifier les paramètres de l'option en surbrillance sans consulter son sous-menu.
- Dans un sous-menu, utilisez les boutons
 \(\times \), puis le bouton
 \(\times \) pour modifier les paramètres de l'option du
 \(\textit{Menu Capture} \).
- CONSEIL Pour rétablir les paramètres du Menu Capture utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

Aide pour les options de menu

Balance des blancs
D'une manière générale, la balance des blancs automatique offre les meilleurs résultats. Les couleurs varient en fonction des types d'éclairage. Par exemple, la lumière du soleil produit des teintes plus bleues, tandis que la lumière d'ampoules électriques en
→ pour défiler. OK pour quitter.

surbrillance dans le sous-menu **Balance des blancs**, l'écran d'aide de la **balance des blancs** s'affiche, comme illustré ci-contre.

Utilisez les boutons \blacktriangle pour faire défiler les écrans d'aide. Pour quitter l'aide et revenir au sous-menu du **Menu Capture**, appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$.

Qualité d'image

Ce paramètre vous permet de définir la résolution et la compression JPEG des photos que vous prenez avec l'appareil. Le sous-menu **Qualité d'image** comporte quatre modes.

- Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Qualité d'image.
- Dans le sous-menu Qualité d'image, utilisez les boutons
 pour mettre un paramètre en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton Menu pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Capture.



Le tableau suivant explique les paramètres **Qualité d'image** de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
4MP Opt.	Les images bénéficieront de la plus haute résolution et de la compression la plus faible. Ce paramètre produit des images de très grande qualité, mais c'est aussi celui qui utilise le plus de mémoire. Ce réglage est recommandé si vous avez l'intention d'imprimer des images jusqu'à 29,7 x 42 cm.
4MP	Les images bénéficient de la résolution la plus élevée et leur compression est moyenne. Ce paramètre produit des images de grande qualité, mais utilise moins de mémoire que le paramètre 4MP Opt. Il s'agit du paramètre par défaut recommandé si vous souhaitez imprimer des images au format 21 x 29,7 cm.

Paramètre	Description
2MP	La résolution des images sera moyenne, ainsi que leur qualité et leur compression. Ce paramètre économe en mémoire est recommandé si vous souhaitez imprimer des images jusqu'au format 13 x 18 cm.
VGA	La résolution des images est de 640 x 480 et leur compression est moyenne. Ce paramètre est celui qui utilise le moins de mémoire, mais il produit des images de qualité inférieure. Ce réglage est idéal pour les photos que vous souhaitez envoyer par e-mail ou publier sur Internet.

Le paramètre **Qualité d'image** influe à la fois sur la qualité des photos et sur le nombre de photos que vous pouvez stocker dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire (en option). Par exemple, le réglage **4MP Opt.** produit une qualité de photo optimale, mais consomme davantage d'espace dans la mémoire que le réglage inférieur, **4MP**. De même, il est possible de stocker un plus grand nombre d'images dans la mémoire en utilisant les paramètres **2MP** ou **VGA** qu'en utilisant le paramètre **4MP**; les images ainsi obtenues sont néanmoins de qualité inférieure.

Le compte des **Photos restantes** qui apparaît au bas de l'écran du sous-menu **Qualité d'image** est mis à jour lorsque vous sélectionnez chaque paramètre. Pour plus d'informations sur le paramètre **Qualité d'image** et son effet sur le nombre d'images pouvant être enregistrées sur la carte mémoire, reportez-vous à la section **Capacité de la mémoire** à la page 201.

Le paramètre **Qualité d'image** apparaît dans l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

REMARQUE - Avec le zoom numérique, la résolution est moins bonne si vous effectuez un zoom avant (reportez-vous à la section **Utilisation du zoom numérique** à la page 45).

REMARQUE - Les réglages de **Qualité d'image** ne s'appliquent pas à l'enregistrement de clips vidéo.

Eclairage adaptatif

Ce paramètre équilibre les relations entres les zones claires et sombres de l'image, préserve les contrastes doux et réduit les contrastes élevés. Les zones sombres de l'image sont éclaircies, alors que les zones claires restent telles quelles. Lorsque vous l'utilisez avec un flash, l'éclairage adaptatif éclaire certaines zones que le flash ne peut pas atteindre. Voici un exemple d'amélioration d'image grâce à l'éclairage adaptatif :

Sans éclairage adaptatif:



Avec éclairage adaptatif :



L'éclairage adaptatif est utile dans les situations suivantes :

- Scènes d'extérieur comportant des zones de soleil et d'ombre
- Journées nuageuses avec ciel éblouissant
- Scènes d'intérieur utilisant le flash (pour atténuer, voire annuler l'effet du flash)
- Scènes à contrejour dans lesquelles le sujet est trop éloigné pour être atteint par le flash ou se trouve dans un contrejour très important (par exemple, devant une fenêtre)

Vous pouvez utiliser l'éclairage adaptatif avec ou sans flash, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser pour remplacer le flash. Contrairement au flash, l'éclairage adaptatif n'affecte pas les paramètres d'exposition : les zones éclaircies peuvent comporter du bruit (grain) et les photos prises en intérieur ou de nuit peuvent être floues si vous n'utilisez ni le flash, ni un trépied.

- Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Eclairage adapt.
- Dans le sous-menu Eclairage adaptatif, utilisez les boutons
 pour mettre un paramètre en surbrillance.



Appuyez sur le bouton Menu Capture.
 Appuyez sur le bouton Menu Capture.

Le tableau suivant explique les paramètres de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
Désactivé	L'appareil photo ne fait subir aucun traitement à l'image. Il s'agit du paramètre par défaut.
Faible	L'appareil photo éclaircit légèrement les zones sombres de l'image sans modifier les zones très éclairées.
Elevé	L'appareil photo éclaircit nettement les zones sombres de l'image sans modifier de manière significative les zones très éclairées.

Si le nouveau paramètre n'est pas le paramètre par défaut **Désactivé**, l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de **prévisualisation**.

REMARQUE - Lorsque l'**éclairage adaptatif** est activé, la mise en mémoire d'une photo est plus longue, car celle-ci est traitée avant son stockage.

REMARQUE - Le paramètre **Eclairage adaptatif** ne s'applique ni au mode **Panorama**, ni à l'enregistrement de clips vidéo.

Couleurs

Ce réglage vous permet de définir la couleur des images que vous capturez. Par exemple, lorsque vous définissez la **couleur** sur **Sépia**, vos images sont capturées dans des teintes brunes qui leur donneront un aspect vieilli ou rétro.

- 1. Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Couleurs.
- 2. Dans le sous-menu Couleurs, utilisez les boutons ▲▼ pour mettre un paramètre en surbrillance. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte



- que vous pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.
- **3.** Appuyez sur le bouton Menu Capture.

 Menu Capture.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la **couleur** revient sur la valeur par défaut, **Couleur**, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

REMARQUE - Après avoir pris une photo en utilisant les réglages **Noir et blanc** ou **Sépia**, vous ne pourrez plus régler l'image sur **Couleur** par la suite.

Incrustation de la date et de l'heure

Ce paramètre incruste la date seule ou la date et l'heure de la prise de la photo dans l'angle inférieur gauche de l'image. Une fois que vous avez sélectionné l'un des paramètres **Incl. date/heure**, la date seule ou la date et l'heure sont incluses dans toutes les photos prises par la suite, mais pas sur les photos prises antérieurement. Si vous avez pris une photo en utilisant le paramètre **Date** seulement ou **Date et heure**, il est impossible de supprimer par la suite la date ou la date et l'heure incrustées sur la photo.

CONSEIL - Vérifiez que les réglages de la date et de l'heure sont corrects avant d'utiliser cette fonctionnalité ; reportezvous à la section **Date et heure** à la page 110.

- Dans le Menu Capture (reportez-vous à la page 57), sélectionnez Incl. date/heure.
- Dans le sous-menu Incl. date/ heure, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance.



Appuyez sur le bouton Menu Capture.
 Appuyez sur le bouton Menu Capture.

Le tableau suivant explique les paramètres de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
Désactivé	L'appareil photo n'imprimera ni la date, ni la date et l'heure sur l'image.
Date seulement	L'appareil photo incruste de manière permanente la date dans l'angle inférieur gauche de l'image.
Date et heure	L'appareil photo incruste de manière permanente la date et l'heure dans l'angle inférieur gauche de l'image.

Si le nouveau paramètre n'est pas le paramètre par défaut **Désactivé**, l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

REMARQUE - Le réglage **Date et heure** ne s'applique pas à l'enregistrement de clips vidéo ni aux prises de vue en mode **Panorama**.

Compensation de l'exposition

Dans des conditions d'éclairage difficiles, vous pouvez utiliser la **compensation de l'exposition** pour remplacer le réglage automatique de l'exposition effectué par l'appareil photo.

La compensation de l'exposition est utile pour les scènes comportant beaucoup d'objets clairs (tels qu'un objet blanc sur un fond lumineux) ou beaucoup d'objets sombres (tels qu'un objet sombre sur un fond noir). Les scènes contenant beaucoup d'objets clairs ou sombres risquent de donner des photos grises si vous n'utilisez pas la compensation de l'exposition. Dans une scène comportant beaucoup d'objets clairs, augmentez la compensation de l'exposition (chiffre positif) pour obtenir un résultat plus clair. Dans une scène comportant beaucoup d'objets sombres, réduisez la compensation de l'exposition pour assombrir la scène et obtenir des couleurs plus proches du noir.

- Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Compens. exposition.
- Dans le sous-menu Compens.
 exposition, utilisez les boutons

 ◆ pour modifier la valeur de l'exposition par incréments de 0,33, de -3,0 à +3,0. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation



- derrière le menu, de telle sorte que vous pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.
- Appuyez sur le bouton Menu pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Capture.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut **0,0**, la valeur de ce paramètre est affichée sur l'écran de

prévisualisation à côté de l'icône

☑. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la compensation de l'exposition revient à sa valeur par défaut, 0,0, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

Balance des blancs

Les couleurs varient en fonction des conditions d'éclairage. Par exemple, la lumière du soleil tend plus vers le bleu tandis que la lumière artificielle en intérieur tend plus vers le jaune. Les scènes où une seule couleur est prédominante peuvent nécessiter un réglage de la balance des blancs pour que l'appareil photo offre un rendu plus fidèle et que les blancs apparaissent blancs dans l'image finale. Vous pouvez également modifier la balance des blancs pour obtenir des effets créatifs. Par exemple, le paramètre **Soleil** peut donner à l'image une teinte plus chaude.

- Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Balance des blancs.
- 2. Dans le sous-menu Balance des blancs, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte



- que vous pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.
- Appuyez sur le bouton Menu Capture.
 Appuyez sur le bouton Menu Capture.

Le tableau suivant explique les paramètres de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
Auto	L'appareil photo identifie et corrige automatiquement la luminosité de la scène. Il s'agit du paramètre par défaut.
Soleil	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise en extérieur, par temps ensoleillé ou clair.
Ombre	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise en extérieur à l'ombre, par temps nuageux ou au coucher du soleil.
Tungstène	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise sous un éclairage incandescent ou halogène (les plus courants).
Fluorescente	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise sous un éclairage fluorescent.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut **Auto**, l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la **balance des blancs** revient à sa valeur par défaut, **Auto**, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

Sensibilité ISO

Ce paramètre permet de régler la sensibilité à la lumière de l'appareil photo. Lorsque la sensibilité ISO est définie sur la valeur par défaut, **Auto**, l'appareil photo sélectionne la sensibilité ISO la plus appropriée pour la scène.

Les sensibilités ISO inférieures offrent un minimum de granularité (ou bruit), mais entraînent une vitesse d'obturation plus lente. Si vous prenez une photo dans des conditions de faible éclairage, sans flash, et avec une sensibilité ISO 100, il est recommandé d'utiliser un trépied. En revanche, les sensibilités ISO supérieures permettent des vitesses d'obturation plus élevées et peuvent être utilisées pour prendre des photos dans des zones sombres sans flash ou pour photographier des objets en déplacement rapide. Les photos réalisées avec des sensibilités ISO élevées présentent davantage de grain (ou bruit).

- Dans le Menu Capture (page 57), sélectionnez Sensibilité ISO.
- Dans le sous-menu Sensibilité ISO, utilisez les boutons Pour mettre un paramètre en surbrillance.



Appuyez sur le bouton Menu Capture.
 Appuyez sur le bouton Menu Capture.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre **Auto** par défaut, l'icône correspondant à ce paramètre (icône utilisée dans le sous-menu **Sensibilité ISO**) apparaît sur l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez

l'appareil photo. Le réglage de la **sensibilité ISO** revient à sa valeur par défaut, **Auto**, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

REMARQUE - Le paramètre **Sensibilité ISO** ne s'applique pas à l'enregistrement de clips vidéo.

3 Visualisation des images et des clips vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction **Lecture** pour visualiser les images et les clips vidéo stockés sur votre appareil photo. En mode **Lecture**, vous pouvez également visualiser des miniatures ou agrandir des photos afin de les voir de plus près sur l'appareil photo. Reportez-vous aux sections **Visualisation de miniatures** à la page 77 et **Agrandissement d'images** à la page 78.

Le **Menu Lecture** vous permet en outre de supprimer des photos ou des clips vidéo, de retoucher des photos, par exemple en utilisant la fonction anti-yeux rouges ou en faisant pivoter les photos ; il vous permet même d'accéder à **HP Image Advice** (une analyse des images pour tout problème ayant trait à la mise au point, au flash, à l'exposition, etc. lors de prises de vue). Pour effectuer ces opérations et bien d'autres encore, reportez-vous à la section **Utilisation du Menu Lecture** à la page 79.

Utilisation du mode Lecture


- Appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture / |
 jusqu'à ce que l'icône Lecture | apparaisse dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Utilisez les boutons ♠ pour parcourir vos images et vos clips vidéo. Appuyez sur l'un des boutons ♠ et maintenez-le enfoncé pour défiler plus rapidement.

En ce qui concerne les clips vidéo, signalés par l'icône vidéo 🗁, seule la première image s'affiche pendant 2 secondes. Leur lecture débute ensuite automatiquement.

 Pour revenir au mode Prévisualisation après avoir visualiser vos photos et vos clips vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Prévisualisation/Lecture \(\sigma \) \(\sigma \).

REMARQUE - Pour écouter les commentaires sonores joints à vos photos, transférez-les sur votre ordinateur et utilisez le logiciel HP Image Zone. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires audio en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil pour obtenir des instructions.

Pendant la **lecture**, l'écran fournit également des informations complémentaires sur chaque image ou clip vidéo. Le tableau suivant décrit les informations affichées.



N°	Icône	Description
1		lcône Lecture , indiquant que l'appareil est en mode Lecture . Cette icône s'affiche pendant quelques secondes.
2	SD	S'affiche uniquement lorsqu'une carte mémoire en option est installée sur l'appareil photo.
3		Indicateur de charge, comme cet indicateur de charge pleine (reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 180).
4	(S'affiche pendant les premières secondes lorsque vous passez en mode Lecture pour indiquer que vous pouvez parcourir l'ensemble des photos ou clips vidéo à l'aide des boutons .
5	≥ 3	Indique que l'image a été sélectionnée pour être envoyée à 3 destinations à l'aide de HP Instant Share (reportez-vous à la section Utilisation du Menu HP Instant Share à la page 90).
6	2	Indique que l'image a été sélectionnée pour être imprimée en 2 exemplaires, à l'aide de HP Instant Share (reportez-vous à la section Utilisation du Menu HP Instant Share à la page 90).
7	17 sur 43	Affiche la position de l'image ou du clip vidéo par rapport au nombre total d'images et de clips vidéo qui sont stockés dans la carte mémoire.
8	0:29	 Indique la durée enregistrée pour ce commentaire audio ou ce clip vidéo.
	8	 Indique qu'un commentaire audio est associé à l'image.
	다	• Indique qu'il s'agit d'un clip vidéo.
9		Indique que l'image est la deuxième d'une séquence panoramique d'images qui ont été prises via le mode de prise de vue Panorama .

Ecran de résumé du nombre d'images

Lorsque vous appuyez sur le bouton tout en visualisant la dernière image, l'écran de résumé du nombre d'images s'affiche, indiquant le nombre de photos prises et le nombre de photos restantes. Des compteurs indiquant



le nombre total d'images sélectionnées pour HP Instant Share et pour l'impression apparaissent dans l'angle supérieur gauche de l'écran. En outre, des icônes apparaissent en haut à droite de l'écran pour une carte mémoire en option si elle est installée (indiqué par l'icône SD (SD)) et l'indicateur de charge (par exemple, l'indicateur de pile faible ; reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 180).

Visualisation de miniatures

REMARQUE - En mode **Miniatures**, chaque image du panorama s'affiche individuellement. Pour prévisualiser l'intégralité d'une séquence panoramique d'images, reportez-vous à la section **Prévisualiser panorama** à la page 85.

La visualisation de **miniatures** vous permet d'afficher les photos que vous avez prises ou les premières images des clips vidéo que vous avez enregistrés sous la forme d'un tableau contenant neuf images miniatures par écran.



- clip vidéo sélectionné(e) est entouré(e) d'une bordure jaune.
- Utilisez les boutons ◆ pour naviguer horizontalement jusqu'à la miniature précédente ou suivante.
- 3. Utilisez les boutons ▲▼ pour naviguer verticalement jusqu'à la miniature située directement au-dessus ou au-dessous de la miniature en cours d'affichage.
- 4. Appuyez sur le bouton Mont pour quitter le mode Miniature et revenir au mode Lecture. La photo ou le clip vidéo en cours (qui était entouré(e) d'une bordure jaune en mode Miniature) est de nouveau affiché(e) en plein écran.

Au bas de l'écran, des icônes identifient les sélections de l'appareil photo pour l'image en cours (elles indiquent par exemple si l'image fait partie d'une séquence panoramique ou s'il s'agit d'un clip vidéo).

Agrandissement d'images

Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'à des fins de visualisation ; elle ne modifie pas l'image définitivement.

 En mode Lecture (page 73), appuyez sur le bouton ▲ (icône Agrandir [®]). L'image en cours d'affichage est automatiquement agrandie 2x. La partie centrale de l'image agrandie est affichée.



- Pour augmenter ou réduire l'agrandissement, utilisez les boutons ▲▼.
- Pour vous déplacer autour de l'image, appuyez sur le bouton Menu OK , puis utilisez les boutons ♠ et ▲▼.
- **CONSEIL -** Pour basculer entre l'agrandissement et le déplacement, appuyez sur le bouton Menu . Vous pouvez ainsi ajuster l'agrandissement, puis vous déplacer autour de l'image agrandie.
- 4. Pour quitter la vue Agrandir, appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture () / .
- **REMARQUE** L'agrandissement s'applique uniquement aux photos, pas aux clips vidéo.

Utilisation du Menu Lecture

Le **Menu Lecture** vous permet de supprimer des photos ou des clips vidéo, de restaurer des images supprimées, de formater la mémoire interne ou la carte mémoire en option de l'appareil photo et d'utiliser la fonction anti-yeux rouges sur les images fixes. Vous pouvez également accéder aux **Conseils image HP** (l'analyse d'une image qui identifie les problèmes liés à la mise au point, à l'exposition, etc.), enregistrer des commentaires sonores à joindre à une photo, faire pivoter les images et prévisualiser les séquences d'images panoramiques.

- Utilisez les boutons pour mettre en surbrillance les options du Menu Lecture de votre choix, à gauche de l'écran. Les options du Menu Lecture sont expliquées plus loin dans cette section.
- 3. Allez vers la photo ou le clip vidéo que vous souhaitez utiliser en appuyant sur les boutons ◀ ▶. Vous pouvez ainsi facilement répéter la même action sur plusieurs photos ou clips vidéo (supprimer plusieurs images ou clips, par exemple).
- 4. Pour sélectionner l'option Menu Lecture en surbrillance, appuyez sur le bouton Menu Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la tâche sélectionnée.

Le tableau suivant récapitule les options du Menu Lecture.





N° Icône Description

Supprimer — Affiche un sous-menu dans lequel vous pouvez supprimer la photo ou le clip vidéo actuel, supprimer l'intégralité de la séquence panoramique d'images, supprimer l'intégralité des photos et clips vidéo, formater la mémoire interne ou une carte mémoire en option et restaurer la dernière image supprimée. Reportez-vous à la section Suppression à la page 81.

- Corriger les yeux rouges Corrige l'effet rouge qui apparaît dans les yeux des personnes, dans les images fixes. Reportez-vous à la section Corriger les yeux rouges à la page 83.
- Conseils image Fournit une analyse de l'image qui identifie les problèmes ayant trait à la mise au point, à l'exposition, etc. Fournit également des recommandations sur la manière d'améliorer des images identiques à l'avenir. Reportez-vous à la section Conseils image à la page 84.
- 4 Prévisualiser panorama Affiche une image assemblée à faible résolution du panorama sélectionné. Reportez-vous à la section Prévisualiser panorama à la page 85.
- Rotation Fait pivoter l'image affichée par incréments de 90 degrés. Reportez-vous à la section Rotation à la page 86.

N°	lcône	Description
6	ψ	Commentaire audio — Enregistre un commentaire audio associé à cette image. Reportez-vous à la section Commentaire audio à la page 87.
7	1	QUITTER — Permet de quitter le Menu Lecture.

Suppression

Dans le **Menu Lecture** (page 79), le sous-menu **Supprimer** s'affiche lorsque vous sélectionnez **Supprimer**. Utilisez les boutons $extbf{V}$ pour mettre une option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ pour la sélectionner.



Le sous-menu Supprimer fournit les options suivantes :

- Annuler Revient au Menu Lecture sans supprimer l'image ou le clip vidéo.
- Cette image Supprime l'image ou le clip vidéo actuellement affiché(e).
- Tte la séqu. panoram. Si l'image actuelle fait partie d'une séquence panoramique, cette option supprime toutes les images associées à cette séquence panoramique.
- Ttes images sur la carte/Ttes images en mémoire —
 Supprime l'ensemble des images et clips vidéo situés
 dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en
 option installée dans l'appareil photo.

- Formater la carte/la mémoire Supprime l'ensemble des images, des clips vidéo et des fichiers présents dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option, puis formate la mémoire interne ou la carte mémoire. Pour empêcher la corruption des cartes et des images, utilisez l'option Formater la carte pour formater les cartes mémoire en option avant leur première utilisation et pour supprimer l'ensemble des images et des clips vidéo qu'elles contiennent.
- Annul. dern. suppression Restaure la dernière image supprimée (cette option n'est affichée que lorsqu'une opération de suppression a été effectuée). Vous pouvez uniquement restaurer la dernière image supprimée, y compris l'intégralité des séquences panoramiques. Dès que vous effectuez une autre opération, telle que la mise hors tension de l'appareil ou une autre prise de vue, la suppression que vous avez effectuée est définitive et l'image ne peut plus être restaurée.

REMARQUE - Lorsqu'une prise de vue est supprimée au milieu d'une séquence panoramique, toutes les marques de cette séquence panoramique le sont également. Chaque image devient une image fixe individuelle. Cependant, si vous supprimez une image au début ou à la fin du panorama et qu'il reste au moins 2 images, la séquence panoramique est conservée.

Corriger les yeux rouges

Dans le **Menu Lecture** (page 79), lorsque vous sélectionnez **Corriger les yeux rouges**, l'appareil photo commence immédiatement à traiter l'image fixe actuelle pour corriger les yeux rouges des sujets apparaissant sur la photo. Le processus de correction des yeux rouges prend quelques secondes. Une fois traitée, l'image corrigée s'affiche, les zones corrigées étant entourées de cadres verts, ainsi que le sous-menu **Corriger les yeux rouges**, lequel contient trois options :

- Enregistrer modifications Enregistre les modifications apportées aux yeux rouges (remplaçant l'image d'origine) et retourne au Menu Lecture.
- Visualiser modifications Affiche un agrandissement de l'image, les parties qui ont été corrigées au niveau des yeux rouges étant entourées en vert. Vous pouvez vous déplacer autour de l'image dans cette vue. Pour revenir au Menu Corriger les yeux rouges, appuyez sur le bouton Menu Menu.
- Annuler Retour au Menu Lecture sans enregistrer les corrections apportées aux yeux rouges.
- **REMARQUE** La fonction **Corriger les yeux rouges** est uniquement disponible pour les images fixes qui ont été prises à l'aide du flash. Cette option n'est pas disponible pour les clips vidéo.

Conseils image

Dans le **Menu Lecture** (page 79), lorsque vous sélectionnez **Conseils image**, l'appareil photo vérifie qu'aucun problème n'est survenu au niveau de la mise au point, de l'exposition, etc.

Si Conseils image identifie des améliorations possibles pour les images similaires qui seront prises ultérieurement, une analyse apparaît sur l'écran, indiquant le problème et les solutions recommandées, comme illustré

6-d' Conseils image

MISE AU POINT : cette photo macro
peut être floue si un trépied n'a pas
été utilisé. La photo a été prise dans
des conditions de faible luminosité
avec le flash défini sur Flash
désactivé, ce qui a entraîne une
exposition longue. Les expositions

▼ pour défiler. OK pour quitter.

dans cet exemple. **Conseils image** répertorie deux problèmes au maximum.

Pour quitter l'écran **Conseils image**, appuyez sur le bouton $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

REMARQUE - L'option **Conseils image** n'est pas disponible pour les clips vidéo.

Prévisualiser panorama

Dans le **Menu Lecture** (page 79), l'appareil photo affiche un assemblage d'une séquence panoramique lorsque vous sélectionnez **Prévisualiser panorama**. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'à des fins de visualisation; elle ne modifie pas l'image définitivement.

- **REMARQUE** Il s'agit d'une vue temporaire. Pour assembler définitivement une séquence panoramique, utilisez la version complète du logiciel HP Image Zone fourni avec votre appareil photo. Reportez-vous à la section **Impression de panoramas** à la page 105.
- Utilisez les boutons pour naviguer jusqu'à l'une des images d'une séquence panoramique d'images.
- 2. Dans le Menu Lecture (page 79), sélectionnez Prévisualiser panorama et appuyez sur le bouton Menu La partie centrale de la séquence panoramique s'affiche en premier. Utilisez les boutons ◆ pour naviguer vers la gauche et la droite de l'image afin de visualiser l'intégralité de la séquence panoramique. Appuyez sur le bouton Menu Lecture.

REMARQUE - L'option **Prévisualiser panorama** est uniquement disponible pour les images faisant partie d'une séquence panoramique.

Rotation

Dans le **Menu Lecture** (page 79), l'appareil photo affiche un sous-menu vous permettant de faire pivoter les images par incréments de 90 degrés lorsque vous sélectionnez **Rotation**.

- 1. Dans le Menu Lecture, sélectionnez Rotation.
- Utilisez les boutons ◆ pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. L'image pivote à l'écran.
- Une fois l'image correctement orientée, appuyez sur le bouton MONT pour enregistrer cette nouvelle orientation.

REMARQUE - L'option **Rotation** n'est pas disponible pour les clips vidéo ni pour les images fixes faisant partie d'une séquence panoramique.

Commentaire audio

Vous pouvez joindre un commentaire audio à une image fixe pendant que vous prenez la photo (reportez-vous à la section **Enregistrement de commentaires audio avec les images fixes** à la page 38) ou l'ajouter après avoir pris la photo, comme expliqué dans cette section. Vous pouvez aussi utiliser la méthode décrite dans cette section pour remplacer un commentaire audio déjà joint à une image.

- Dans le Menu Lecture (page 79), sélectionnez Commentaire audio. L'enregistrement sonore commence immédiatement après la sélection de cette option de menu.
- 2. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton Menu ; dans le cas contraire, l'enregistrement du commentaire se poursuivra pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.
- **REMARQUE** Les commentaires audio peuvent être associés à des images de panorama individuelles dans une séquence ; ils ne sont cependant pas associés au fichier final contenant les images panoramiques assemblées.

Si un commentaire audio est déjà associé à l'image affichée, le sous-menu **Commentaire audio** apparaît lorsque vous sélectionnez **Commentaire audio**. Ce sous-menu comprend plusieurs options :

- Conserver commentaire Conserve le commentaire audio actuel et retourne au Menu Lecture.
- Enreg. nouv comment. Commence à enregistrer le commentaire audio en remplaçant le précédent.
- Supprimer commentaire Supprime le commentaire audio actuel et retourne au Menu Lecture.

CONSEIL - Pour écouter les commentaires sonores, transférez les images auxquelles ils sont joints sur votre ordinateur et utilisez le logiciel HP Image Zone. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires audio en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Pour ce faire, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil.

REMARQUE - L'option **Commentaire audio** n'est pas disponible pour les clips vidéo.

4 Utilisation de HP Instant Share

Cet appareil photo est doté d'une fonction très intéressante appelée HP Instant Share. Cette fonction vous permet de sélectionner facilement des images dans votre appareil photo pour les envoyer automatiquement à différents destinataires lors de la prochaine connexion de l'appareil à votre ordinateur ou à votre imprimante. Vous pouvez aussi personnaliser le Menu HP Instant Share en y intégrant des adresses électroniques (y compris les listes de diffusion), des albums en ligne ou d'autres services en ligne de votre choix.

Une fois les photos prises, l'utilisation de **HP Instant Share** est très simple :

- Configurez les destinations sur votre appareil photo (reportez-vous à la page 93).
- Sélectionnez sur votre appareil photo les images à envoyer à vos destinations en ligne (reportez-vous aux pages 95 et 97).
- **REMARQUE -** Vous devez avoir installé la version complète du logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur pour utiliser les fonctionnalités **HP Instant Share**. Si votre ordinateur utilise le système d'exploitation Windows, reportez-vous à la section **Configuration requise** à la page 119 pour savoir si la version complète a été installée.

REMARQUE - Les services en ligne disponibles varient selon les zones géographiques. Consultez le site www.hp.com/go/instantshare pour une démonstration de HP Instant Share.

Utilisation du Menu HP Instant Share

Le Menu HP Instant Share par défaut vous permet de sélectionner l'ensemble des images, ou certaines d'entre elles seulement, pour une impression automatique la prochaine fois que vous connecterez l'appareil photo à votre ordinateur ou à votre imprimante. Vous pouvez ajouter des destinations telles que des adresses électroniques (y compris des listes de diffusion), des albums en ligne ou d'autres services en ligne au Menu HP Instant Share via l'option Conf. Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo à la page 93).

- 1. En mode **Prévisualisation**, appuyez sur le bouton
- 2. Utilisez les boutons 🜓 pour déplacer l'onglet de menu pour le Menu HP Instant Share .



- 3. Utilisez les boutons ▲▼ pour naviguer parmi les options du Menu HP Instant Share.
- **4.** Appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$ pour sélectionner une option mise en surbrillance.

5. Pour quitter le Menu HP Instant Share, appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture . Pour connaître les autres moyens de quitter un menu, reportez-vous à la section Menus de l'appareil photo à la page 29.

Le tableau suivant décrit l'ensemble des options du **Menu HP Instant Share**, présentées sur l'écran d'exemple ci-dessous.

N°	Icône	Description
1		L'option Imprimer vous permet de spécifier le nombre de copies de l'image affichée que vous souhaitez imprimer lorsque l'appareil photo sera connecté à un ordinateur ou à une imprimante. Reportez-vous à la section Envoi d'images individuelles vers les destinations à la page 95.
2		L'option Partag. ttes les images vous permet de partager toutes les images présentes dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option avec une destination sélectionnée. Reportez-vous à la section Envoi de toutes les images vers les destinations à la page 97.
3	M	L'option Conf. HP Instant Share vous permet d'ajouter des adresses électroniques et d'autres destinations HP Instant Share au Menu HP Instant Share. Reportez-vous à la section Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo à la page 93.
4	\rightarrow	L'option QUITTER vous permet de quitter le Menu HP Instant Share.

CONSEIL - Si vous sélectionnez des images à imprimer à l'aide de HP Instant Share, puis que vous les transférez vers un service d'impression photo, indiquez à ce dernier qu'il existe un fichier DPOF standard identifiant les images à imprimer et précisant le nombre d'impressions. Pour plus d'informations sur la sélection des destinations d'impression, reportez-vous aux pages 95 et pages 97.

Configuration de destinations en ligne sur l'appareil photo

Vous pouvez configurer 34 destinations **HP Instant Share** au maximum (adresses individuelles ou listes de diffusion), lesquelles peuvent être répertoriées dans le menu **HP Instant Share**

REMARQUE - Cette procédure requiert une connexion à Internet.

REMARQUE - Si votre appareil photo est équipé d'une carte mémoire, assurez-vous que celle-ci n'est pas verrouillée et dispose d'espace libre.

- Vérifiez que le logiciel HP Image Zone est installé sur votre ordinateur (reportez-vous aux pages 21 et 119).
- 3. Utilisez le bouton ▼ pour mettre en surbrillance Conf. HP Instant Share... S et appuyez sur le bouton Menu OK . Un message apparaît à l'écran, vous invitant à connecter l'appareil photo à votre ordinateur.
- 4. Sans éteindre l'appareil photo, connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo. Branchez l'extrémité la plus grosse du câble USB sur l'ordinateur et son extrémité la plus petite sur le côté de l'appareil photo.



- 5. L'étape suivante est légèrement différente selon que vous utilisez un Macintosh ou un PC sous Windows :
 - Windows: le fait de relier l'appareil photo à l'ordinateur active le programme de configuration de HP Instant Share. Si une autre boîte de dialogue apparaît, fermez-la en cliquant sur Annuler. Dans le programme Conf. HP Instant Share, cliquez sur Démarrer, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer des destinations sur l'ordinateur et les enregistrer sur votre appareil photo.
 - Macintosh: le fait de relier l'appareil photo à l'ordinateur active l'Assistant de configuration de HP Instant Share. Cliquez sur Continuer, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer des destinations sur l'ordinateur et les enregistrer sur votre appareil photo.

Envoi d'images individuelles vers les destinations

Vous pouvez envoyer une ou plusieurs images fixes vers un certain nombre de destinations **HP Instant Share**. Il est en revanche impossible d'envoyer des clips vidéo.

- Utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance la première destination vers laquelle vous souhaitez envoyer une ou plusieurs images.
- 3. A l'aide des boutons ◀▶, naviguez jusqu'à l'image à envoyer vers la destination sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner la destination.
 - a. Si vous avez sélectionné
 Imprimer comme
 destination, le sous-menu
 Imprimer apparaît. Utilisez
 les boutons ▲▼ pour
 spécifier le nombre de
 copies à imprimer (jusqu'à



- 99), puis appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$. Un \checkmark apparaît en regard de **Imprimer** dans le **Menu HP Instant Share**. Pour désélectionner l'option **Imprimer**, appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$, définissez le nombre de copies sur 0 (zéro), puis appuyez sur le bouton $\frac{Menu}{OK}$.
- b. Si vous avez sélectionné une autre destination, un apparaît sur cette destination dans le Menu HP Instant Share. Pour désélectionner cette destination, appuyez à nouveau sur le bouton Menu ON.

Dans les deux cas, l'icône 🖅 indiquant le nombre de copies et l'icône 🖂 précisant le nombre de destinations sélectionnées apparaissent dans l'angle droit de l'image.

- 5. Sélectionnez toute autre destination de votre choix pour cette image en utilisant les boutons pour mettre en surbrillance chaque destination dans le Menu HP Instant Share et en appuyant sur le bouton Menu pour sélectionner la destination.
- Une fois les destinations sélectionnées, quittez le Menu HP Instant Share en appuyant sur Prévisualisation/ Lecture .
- 7. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur en suivant les indications données dans la section Transfert d'images vers l'ordinateur à la page 99. Les images sont automatiquement envoyées vers leurs destinations HP Instant Share respectives.
 - Les images sélectionnées pour envoi par e-mail ne sont pas envoyées sous forme de pièces jointes. Elles sont téléchargées sur un site Web HP sécurisé et un message est envoyé à chaque adresse électronique. Ce message contient des miniatures des images, ainsi qu'un lien vers la page Web permettant au destinataire de vous répondre, d'imprimer les images, de les enregistrer sur son ordinateur, de les transférer, etc. Cela permet aux destinataires utilisant différents programmes de messagerie de visualiser vos images sans se préoccuper des pièces jointes.
 - Les images sélectionnées pour Impression seront automatiquement imprimées à partir de l'ordinateur.
- REMARQUE Si vous connectez directement l'appareil photo à une imprimante, comme expliqué à la section Impression directe d'images à partir de l'appareil photo à la page 101, les images sélectionnées pour impression sont automatiquement imprimées.

Envoi de toutes les images vers les destinations

- A l'aide du bouton ▼, mettez en surbrillance
 Partag. ttes les images... et appuyez sur le bouton
 pour afficher le sous-menu Partag. ttes les images....
- Utilisez les boutons ▲▼ pour naviguer jusqu'à la destination vers laquelle vous souhaitez envoyer toutes les images, puis appuyez sur le bouton Menu OK.



a. Si vous avez sélectionné
 Imprimer comme
 destination, le sous-menu
 Imprimer toutes les images
 apparaît. Utilisez les
 boutons ▲▼ pour spécifier
 le nombre de copies à



imprimer (jusqu'à 5), puis appuyez sur le bouton Menu Un ✓ accompagné du nombre de copies spécifié apparaît en regard de Imprimer dans le sous-menu Imprimer toutes les images. Pour désélectionner l'option Imprimer, sélectionnez de nouveau Imprimer dans le sous-menu Partag. ttes les images, définissez le nombre de copies sur 0 (zéro), puis appuyez de nouveau sur le bouton Menu Menu nouveau sur le bouton Menu nouveau sur le

- b. Si vous avez sélectionné une autre destination, un apparaît sur cette destination dans le sous-menu Partag. ttes les images. Pour désélectionner cette destination, appuyez à nouveau sur le bouton Menu OK
- **4.** Répétez l'étape 3 pour sélectionner des destinations supplémentaires.
- Une fois les destinations sélectionnées, quittez le Menu HP Instant Share en appuyant sur le bouton Prévisualisation/Lecture \(\sigma\) \(\sigma\).
- 6. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur en suivant les indications données dans la section Transfert d'images vers l'ordinateur à la page 99. Les images sont automatiquement envoyées vers leurs destinations HP Instant Share respectives. Reportez-vous à la dernière étape de la section Envoi d'images individuelles vers les destinations à la page 95 pour plus d'informations sur cette procédure.
- **REMARQUE** Si vous avez sélectionné l'option **Imprimer** en tant que destination, vous pouvez aussi connecter l'appareil photo directement à une imprimante, comme indiqué dans la section **Impression directe d'images à partir de l'appareil photo** à la page 101.

5 Transfert et impression d'images

Transfert d'images vers l'ordinateur

CONSEIL - Vous pouvez aussi effectuer cette tâche à l'aide d'un lecteur de carte mémoire (reportez-vous à la section Utilisation d'un lecteur de carte mémoire à la page 124) ou via la station d'accueil HP Photosmart en option pour appareils photo série M (reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la station d'accueil).

1. Vérifiez les points suivants :

- Votre ordinateur est équipé du logiciel HP Image Zone ou du logiciel HP Image Zone Express (reportez-vous à la section Installation des logiciels à la page 21). Pour transférer des images sur un ordinateur ne disposant pas du logiciel HP Image Zone, reportez-vous à la section Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone à la page 122.
- Si vous avez sélectionné des images stockées dans l'appareil photo pour l'impression ou pour l'envoi vers des destinations HP Instant Share, assurez-vous que l'ordinateur est connecté à une imprimante et/ou à Internet.

- 2. Votre appareil photo est livré avec un câble USB qui permet de le connecter à un ordinateur. Raccordez le connecteur le plus grand du câble USB à l'ordinateur.
- 3. Ouvrez le volet situé sur le côté de l'appareil photo et branchez la petite extrémité du câble USB au connecteur USB de l'appareil.



- 4. Allumez l'appareil photo.
 - Sur Windows: le logiciel de transfert d'images HP permet d'effectuer le téléchargement. Dans l'écran Transférer les images de l'appareil photo/carte, cliquez sur Démarrer le transfert. Les images sont transférées sur l'ordinateur et, si des photos ont été sélectionnées pour des destinations HP Instant Share (reportez-vous aux pages 95 et 97), ces actions sont effectuées. Lorsque l'écran de résumé des actions de l'image apparaît sur l'ordinateur, vous pouvez déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

Si vous transférez une séquence panoramique vers un PC sous Windows, celui-ci doit disposer de la version complète du logiciel HP Image Zone pour pouvoir assembler automatiquement les images de la séquence panoramique au cours du transfert. Reportez-vous à la section Logiciel HP Image Zone à la page 119.

Sur Macintosh: le logiciel Image capture ou iPhoto permet de procéder au téléchargement. L'écran Actions are ready to process (Les tâches sont prêtes à être traitées) apparaît et vous permet de transférer des images sur l'ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez déconnecter l'appareil photo de l'ordinateur.

Impression directe d'images à partir de l'appareil photo

Vous pouvez connecter l'appareil photo directement à toute imprimante compatible PictBridge pour imprimer des images. Si votre imprimante est compatible PictBridge, elle doit comporter le logo PictBridge.



- Vérifiez que l'imprimante est allumée. Aucun voyant ne doit clignoter sur l'imprimante et aucun message d'erreur en rapport avec l'imprimante ne doit s'afficher. Le cas échéant, chargez du papier dans l'imprimante.
- **2.** Connectez l'appareil photo à l'imprimante.
 - a. Assurez-vous que la
 Configuration USB de votre appareil est réglée sur App. photo numérique (reportez-vous à la section
 Configuration USB à la page 111).



- b. Connectez la grosse extrémité du câble USB livré avec votre appareil photo à la prise correspondante sur l'imprimante compatible PictBridge.
- **CONSEIL -** La prise PictBridge se trouve généralement sur la façade de l'imprimante.
- Ouvrez le volet situé sur le côté de l'appareil photo et branchez la petite extrémité du câble USB au connecteur USB de l'appareil.

4. Lorsque l'appareil photo est branché sur l'imprimante, le menu Config. d'impression s'affiche sur l'appareil photo. Si vous avez déjà sélectionné des images à imprimer à l'aide du bouton du Menu HP Instant



Share, le nombre d'images sélectionnées est indiqué. Dans le cas contraire, l'appareil affiche la mention **Images : TOUTES**.

Un aperçu avant impression s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran Config. d'impression, décrivant la mise en page qui sera utilisée pour l'impression des images. Cet aperçu est mis à jour à mesure que vous modifiez les réglages de Format d'impression et de Format papier. Si par défaut est affiché pour le Format d'impression ou le Format papier, aucun aperçu avant impression n'est représenté. L'imprimante détermine automatiquement la mise en page qui sera utilisée pour l'impression des images.

- Pour modifier les paramètres du menu Config.
 d'impression, utilisez les boutons ▲▼ sur l'appareil photo pour sélectionner une option de menu, puis les boutons ◀▶ sur l'appareil photo.
- **6.** Une fois que les paramètres sont corrects, appuyez sur le bouton Menu de l'appareil photo pour lancer l'impression.

Une fois l'appareil photo connecté à l'imprimante, vous pouvez imprimer toutes les images présentes dans l'appareil photo (reportez-vous à la page 97) ou uniquement les images sélectionnées (reportez-vous à la page 95). Toutefois, l'impression directe à partir de l'appareil photo comporte certaines limites :

- Les images faisant partie d'un panorama s'impriment individuellement. Pour plus d'informations sur l'impression de panoramas entiers, reportez-vous à la section Impression de panoramas à la page 105.
- Il est impossible d'imprimer des clips vidéo directement à partir de l'appareil photo. Si votre imprimante est équipée d'un logement pour carte mémoire et peut imprimer les clips vidéo, vous pouvez insérer la carte mémoire directement dans le logement de l'imprimante et imprimer le clip vidéo. Pour plus d'informations, reportezvous au manuel de l'imprimante.

Pour résoudre ces problèmes, utilisez le logiciel HP Image Zone (reportez-vous à la section **Logiciel HP Image Zone** à la page 119).

- **REMARQUE** Si vous connectez l'appareil photo à une imprimante non HP et rencontrez des problèmes d'impression, contactez le fabricant de l'imprimante. HP ne fournit pas d'assistance clientèle pour les imprimantes non HP.
- **CONSEIL -** Outre la méthode décrite dans cette section, vous pouvez aussi imprimer des images directement à partir de l'imprimante en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Si vous disposez d'une carte mémoire en option contenant des images que vous souhaitez imprimer et que votre imprimante est équipée d'un logement pour

- carte mémoire, retirez la carte mémoire en option de l'appareil photo et insérez-la dans le logement de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'imprimante.
- Si vous disposez d'une station d'accueil HP
 Photosmart pour appareils photo série M en option,
 vous pouvez connecter l'appareil photo et
 l'imprimante via la station d'accueil. Reportez-vous au
 Manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions.

Impression de panoramas

Lorsqu'une série d'images marquée en tant que séquence panoramique est transférée vers votre ordinateur à l'aide du logiciel HP de transfert d'images, le composant panorama du logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur assemble automatiquement les images pour former une seule photo panoramique. Vous pouvez alors imprimer cette image panoramique à l'aide du logiciel HP Image Zone.

REMARQUE - Les PC sous Windows doivent être équipés de la version complète du logiciel HP Image Zone pour imprimer les panoramas. Reportez-vous à la section **Logiciel HP Image Zone** à la page 119.

Pour imprimer une image panoramique, procédez comme suit :

- 1. Démarrez le logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur.
- Dans l'onglet Mes images (sous Windows) ou Galerie HP (Macintosh), sélectionnez l'image panoramique à imprimer.

L'application **Images à imprimer** est lancée ; elle fournit les options et les fonctionnalités permettant d'imprimer l'image.

6 Utilisation du Menu Configuration

Le **Menu Configuration** vous permet de régler un certain nombre de paramètres de l'appareil photo, tels que le son, la date et l'heure et la configuration de la connexion USB ou TV.

- En mode Prévisualisation, appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture puis sur le bouton puis sur le bouton
- Naviguez jusqu'à l'onglet Menu Configuration % à l'aide des boutons





- Utilisez les boutons ▲▼ pour faire défiler les options du Menu Configuration.
- 4. Appuyez sur le bouton Menu Dour sélectionner une option en surbrillance et afficher le sous-menu correspondant, ou utilisez les boutons ◀▶ pour modifier les paramètres de l'option en surbrillance sans consulter son sous-menu.

Luminosité de l'écran

Ce paramètre vous permet de régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions ambiantes. Vous pouvez l'utiliser pour augmenter la luminosité dans un environnement très éclairé ou pour la réduire afin d'économiser la pile.

Le paramètre par défaut pour **Luminosité de l'écran** est **Moyen**.

- Dans le Menu Configuration (voir page 107), sélectionnez Luminosité écran.
- 2. Dans le sous-menu Luminosité écran, mettez en surbrillance le niveau de luminosité souhaité pour l'écran. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte que vous



- pouvez visualiser l'effet de chaque paramètre choisi sur la luminosité de l'écran.
- Appuyez sur le bouton Menu Pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Sons de l'appareil

Il s'agit des sons que l'appareil émet lorsque vous l'allumez, appuyez sur un bouton ou prenez une photo. Les sons de l'appareil ne sont pas les commentaires audio enregistrés avec des images ou des clips vidéo.

Le paramètre Sons de l'appareil est activé par défaut.

- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez Sons de l'appareil.
- Dans le sous-menu Sons de l'appareil, mettez en surbrillance Arrêt ou Marche.
- Appuyez sur le bouton Menu Dir pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Configuration.



Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Date et heure

Ce paramètre vous permet de définir le format d'affichage de la date et de l'heure sur l'appareil photo et de régler la date et l'heure actuelles. Cette opération est généralement effectuée lors de la configuration initiale de l'appareil photo. Toutefois, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure si vous vous rendez dans une zone géographique située dans un fuseau horaire différent, si l'appareil est resté sans pile trop longtemps ou si la date ou l'heure ne sont pas correctes.

Le format de date/heure choisi sera utilisé pour afficher les informations relatives à la date en mode **Lecture**. De même, le format choisi dans ce paramètre est utilisé par la fonction **Incl. date/heure** (reportez-vous à la section **Incrustation de la date et de l'heure** à la page 64).

- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez Date et heure.
- Dans le sous-menu Date et heure, réglez la valeur de la sélection mise en surbrillance en utilisant les boutons
- 3. Appuyez sur les boutons **1** pour changer de sélection.
- Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la date et l'heure, ainsi que leur format d'affichage, soient correctement réglés.
- Appuyez sur le bouton Menu Configuration.

Le paramètre du format de la date et de l'heure reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo. Les paramètres de date et d'heure ne changent pas tant que les piles de l'appareil photo sont



chargées, qu'on les retire de l'appareil pendant moins de 10 minutes ou que l'appareil est connecté à un adaptateur secteur HP en option.

Configuration USB

Ce paramètre détermine la manière dont l'appareil photo est reconnu lorsqu'on le connecte à un ordinateur.

Configuration USB

✓ App. photo numérique Lecteur de disque

L'app, apparaît comme un périph, d'imagerie lorsqu'il est relié à un

- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez USB.
- Dans le sous-menu Configuration USB, mettez en surbrillance l'une des options suivantes :
 - App. photo numérique —
 L'ordinateur reconnaît
 l'appareil photo en tant qu'appareil photo numérique
 utilisant le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Il
 s'agit du paramètre par défaut de l'appareil photo.
 - Lecteur de disque L'ordinateur reconnaît l'appareil en tant que lecteur de disque utilisant la norme MSDC (Mass Storage Device Class). Utilisez ce paramètre pour transférer des images sur un ordinateur ne disposant pas du logiciel HP Image Zone (reportez-vous à la section Transfert d'images vers un ordinateur sans le logiciel HP Image Zone à la page 123). Ce paramètre peut être indisponible sur un ordinateur sous Windows 98 sur lequel le logiciel HP Image Zone n'est pas installé.
- Appuyez sur le bouton Menu Pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Configuration TV

Ce paramètre permet de définir le format du signal vidéo pour l'affichage des images de l'appareil photo sur un téléviseur connecté à l'appareil photo à l'aide d'une station d'accueil HP Photosmart en option pour appareils photo série M.

Le paramètre par défaut, **Configuration TV**, dépend de la langue et de la zone sélectionnées lors de la première mise sous tension de l'appareil photo.

- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez Configuration TV.
- Dans le sous-menu Configuration TV, sélectionnez l'une des deux options suivantes :



- NTSC Utilisé
 principalement en Amérique du Nord, dans certains
 pays d'Amérique du Sud, au Japon, en Corée et à
 Taïwan.
- PAL Utilisé principalement en Europe, en Afrique, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et dans certains pays d'Asie.
- CONSEIL Si le paramètre en cours ne fonctionne pas dans votre zone géographique, essayez l'autre.
- Appuyez sur le bouton Menu pour enregistrer ce paramètre et revenir au Menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil photo à un téléviseur, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil.

Langue

Ce paramètre permet de choisir la langue de l'interface de l'appareil photo (menus, etc.).

- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez
- Dans le sous-menu Langue, utilisez les boutons tel pour mettre en surbrillance la langue que vous souhaitez utiliser.



Appuyez sur le bouton Menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Copie des images sur la carte mémoire

Cette option vous permet de déplacer des images de la mémoire interne vers une carte mémoire en option que vous avez installée (reportez-vous à la section Installation et formatage d'une carte mémoire (en option) à la page 19). Cette option figure dans le Menu Configuration si vous avez intallé une carte mémoire en option dans l'appareil et que la mémoire interne contient au moins une image.

- Dans le Menu Configuration (page 107), mettez en surbrillance Cop. images sur carte... et appuyez sur le bouton Menu.
- 2. Un écran de confirmation apparaît.
 - Si la carte mémoire contient suffisamment d'espace pour toutes les images figurant dans la mémoire interne, l'écran de confirmation vous demande si vous souhaitez déplacer toutes les images.
 - Si la carte mémoire ne peut pas accueillir toutes les images, l'écran de confirmation vous indique le nombre d'images qui peuvent être déplacées et vous demande si vous souhaitez procéder à cette opération.
 - Si aucune image ne peut être déplacée vers la carte mémoire, l'écran de confirmation indique CARTE PLEINE.
- Pour déplacer les images, mettez Oui en surbrillance et appuyez sur le bouton Menu OK.

REMARQUE - Toutes les images faisant partie d'une séquence panoramique doivent être déplacées ensemble. Si l'espace libre sur la carte mémoire est insuffisant pour accueillir toutes les images d'une séquence panoramique présentes dans la mémoire, aucune image n'est déplacée.

Pendant le transfert, une barre de progression s'affiche à l'écran. Toutes les images déplacées vers la carte mémoire sont ensuite supprimées de la mémoire interne de l'appareil photo. Une fois le transfert terminé, vous revenez au **Menu Configuration**.

Réinitialiser les paramètres

Cette option permet de réinitialiser l'appareil photo sur les paramètres par défaut (paramètres d'usine).

- Si une carte mémoire en option est installée dans l'appareil photo, retirez-la (reportez-vous à la page 20).
- Dans le Menu Configuration (page 107), sélectionnez Réinitialiser paramètres...
- 3. Dans le sous-menu Réinit. tous les paramètres ?, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
 - Annuler Quitte le menu sans réinitialiser de paramètre.
 - Oui Réinitialise tous les paramètres de l'appareil photo à leur valeur par défaut dans les menus Capture et Configuration (à l'exception de Date et heure, Langue, Configuration TV et Configuration USB).
- Appuyez sur le bouton Menu pour réinitialiser les paramètres et revenir au Menu Configuration.
- Si vous avez retiré une carte mémoire en option à l'étape 1, remplacez-la.

7 Dépannage et assistance

Ce chapitre contient des informations sur les sujets suivants :

- Réinitialisation de l'appareil photo (page 118)
- Logiciel HP Image Zone, y compris la configuration requise et HP Image Zone Express (page 119)
- Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone (page 122)
- Problèmes éventuels, causes et solutions (page 130)
- Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo (page 148)
- Messages d'erreur affichés par l'ordinateur (page 164)
- Obtenir une assistance de HP, notamment une assistance en ligne et par téléphone (page 167)

REMARQUE - Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes mentionnés ici et des autres problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre appareil photo ou avec le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse :

www.hp.com/support.

Réinitialisation de l'appareil photo

Si votre appareil photo ne répond plus lorsque vous appuyez sur les boutons, essayez de le réinitialiser en procédant comme suit :

- 1. Eteignez l'appareil photo.
- 2. Si vous avez installé une carte mémoire en option, retirezla. Bien que le retrait de la carte mémoire en option ne soit pas nécessaire pour réinitialiser l'appareil, il permet d'éliminer la carte mémoire comme cause possible du problème.
- Retirez toute source d'alimentation (piles et secteur) de l'appareil photo pendant au moins 5 secondes.
- 4. Réinsérez ensuite les piles et fermez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile et/ou reconnectez l'adaptateur secteur HP à l'appareil.
- Après avoir vérifié que l'appareil photo fonctionne sans carte mémoire en option, réinsérez la carte (si vous en avez une).

Logiciel HP Image Zone

La version complète du logiciel HP Image Zone vous permet d'utiliser HP Instant Share pour envoyer des images par e-mail à des adresses que vous spécifiez (y compris des listes de diffusion), créer des albums en ligne ou imprimer automatiquement les images lorsque vous connectez l'appareil photo à l'ordinateur. Vous pouvez aussi transférer et imprimer les images assemblées en panorama (reportez-vous aux pages 99 et 105).

Configuration requise

REMARQUE - Les configurations requises présentées dans cette section s'appliquent uniquement aux ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows.

Selon la configuration de votre système, le processus installe la version complète du logiciel HP Image Zone, la version HP Image Zone Express ou aucun logiciel HP Image Zone.

- Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 2000 ou XP et dispose de 128 Mo de mémoire RAM ou plus, le processus installe la version complète du logiciel HP Image Zone.
- Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 2000 ou XP et dispose de 64 Mo à 128 Mo de mémoire RAM, le processus installe le logiciel HP Image Zone Express. Reportez-vous à la section HP Image Zone Express (Windows uniquement) à la page 120.
- Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 98, 98 SE ou ME et dispose de 64 Mo ou plus de mémoire RAM, le processus installe le logiciel HP Image Zone Express.

 Si votre ordinateur dispose de moins de 64 Mo de mémoire RAM, vous ne pouvez pas installer le logiciel HP Image Zone. Vous pouvez toujours utiliser votre appareil photo, mais vous ne pourrez pas utiliser sa fonctionnalité HP Instant Share. Reportez-vous à la section Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone à la page 122.

HP Image Zone Express (Windows uniquement)

HP Image Zone Express vous permet de transférer des images de votre appareil photo à votre ordinateur. Toutefois, ce logiciel ne dispose pas de certaines fonctions figurant dans la version complète.

- Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel HP Image Zone Express avec l'une des fonctions HP Instant Share de l'appareil photo. Il est par exemple impossible de sélectionner des images à imprimer, puis d'utiliser le logiciel HP Image Zone pour les imprimer automatiquement. Vous pouvez toutefois sélectionner les images à imprimer dans le Menu HP Instant Share de l'appareil photo, puis les imprimer directement sur une imprimante (reportez-vous à la section Impression directe d'images à partir de l'appareil photo à la page 101). Vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités HP Instant Share disponibles dans le logiciel HP Image Zone Express lui-même.
- Les images prises en mode **Panorama** ne seront pas automatiquement assemblées lors de leur transfert sur l'ordinateur. Vous devez transférer les images du panorama non assemblées, puis utiliser un logiciel vendu séparément pour procéder à leur assemblage.

 Vous pouvez transférer des clips vidéo vers votre ordinateur à l'aide de HP Image Zone Express. Vous devrez toutefois utiliser des logiciels différents pour les visualiser.

Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone

Si vous n'installez pas ou ne pouvez pas installer le logiciel HP Image Zone (ni la version complète, ni HP Image Zone Express) pour une raison quelconque, vous pouvez toutefois utiliser votre appareil photo pour prendre des photos et réaliser des clips vidéo. Néanmoins, cela aura une incidence sur certaines fonctionnalités de votre appareil photo:

- La fonction HP Instant Share de votre appareil photo requiert la version complète du logiciel HP Image Zone.
 Si votre ordinateur ne dispose pas de la version complète du logiciel, vous ne pourrez pas utiliser la fonction HP Instant Share de l'appareil photo.
- Le mode de prise de vue Panorama de l'appareil photo utilise la version complète du logiciel HP Image Zone pour assembler automatiquement les images sur l'ordinateur. Par conséquent, si la version complète du logiciel n'est pas installée sur votre ordinateur, les images prises en mode Panorama ne seront pas assemblées automatiquement dans un panorama lorsque vous les téléchargez sur votre ordinateur. Vous pouvez cependant utiliser le mode Panorama pour prendre des séquences d'images que vous souhaitez transformer ultérieurement en une image panoramique. Il vous faudra simplement utiliser un autre logiciel d'assemblage d'images pour créer le panorama sur votre ordinateur.

- Les images que vous avez sélectionnées pour impression avec le menu HP Instant Share de l'appareil photo ne seront pas imprimées automatiquement lorsque l'appareil photo sera connecté à l'ordinateur. Cependant, cette fonction reste opérationnelle dans les cas suivants :
 - L'appareil photo est connecté directement à une imprimante compatible PictBridge.
 - Si l'imprimante compatible PictBridge dispose d'un logement de carte mémoire et que vous utilisez une carte mémoire avec votre appareil photo, il vous suffit de retirer la carte mémoire de l'appareil photo et de l'introduire dans le logement de carte mémoire de l'imprimante.
- Le processus de transfert des images et clips vidéo de l'appareil photo vers l'ordinateur sera différent, puisque cette tâche est normalement accomplie par le logiciel HP Image Zone. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Transfert d'images vers un ordinateur sans le logiciel HP Image Zone

REMARQUE - Si vous utilisez le système d'exploitation Windows Me, 2000 ou XP, ou un système Mac OS X, il n'est pas nécessaire de lire cette section. Il suffit de connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Le système d'exploitation lance alors un programme qui vous aide à transférer les images (vérifiez que la Configuration USB du Menu Configuration de votre appareil photo est définie sur App. photo numérique, puis connectez simplement l'appareil photo à votre ordinateur directement ou via une station d'accueil pour appareils photo série M en option).

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas installer le logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur, il existe deux moyens de transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur : utiliser un lecteur de carte mémoire ou configurer l'appareil photo en tant que lecteur de disque.

Utilisation d'un lecteur de carte mémoire

Si une carte mémoire est insérée dans votre appareil photo, il vous suffit de la retirer de l'appareil et de la placer dans un lecteur de carte mémoire (acheté séparément). Le lecteur de carte mémoire agit tel un lecteur de disquette ou de CD-ROM. En outre, certains ordinateurs et imprimantes HP Photosmart disposent de logements de carte mémoire intégrés. Vous pouvez utiliser ces derniers comme un lecteur de carte mémoire classique pour enregistrer des images sur votre ordinateur.

Transfert d'images sur un ordinateur Windows à l'aide d'un lecteur de carte mémoire

- Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et introduisez-la dans le lecteur de carte mémoire (ou dans le logement de carte mémoire de votre ordinateur ou de votre imprimante).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail située sur le Bureau, puis sélectionnez Explorer dans le menu.
- 3. La fenêtre qui s'affiche répertorie les lecteurs de disque présents sous Poste de travail. La carte mémoire affiche un lecteur de disque amovible. Cliquez sur le signe + situé à gauche du disque amovible.
- 4. Deux répertoires (dossiers) sont présents sous le disque amovible. Cliquez sur le signe + situé en regard du dossier appelé DCIM; un sous-répertoire correspondant à votre appareil photo doit alors apparaître. Lorsque vous

- cliquez sur le sous-répertoire se trouvant sous **DCIM**, vous devez voir s'afficher la liste de vos images dans le volet droit de la fenêtre de l'Explorateur.
- **REMARQUE** Plusieurs dossiers peuvent être installés dans votre répertoire **DCIM**. Si vous ne parvenez pas à localiser les images, vérifiez tous les dossiers du répertoire **DCIM**.
- Sélectionnez toutes les images (cliquez sur Sélectionner tout dans le menu déroulant Edition), puis copiez-les (cliquez sur Copier dans le menu Edition).
- Cliquez sur Disque local sous Poste de travail. Vous travaillez désormais sur le disque dur de l'ordinateur.
- 7. Créez un nouveau dossier sous Disque local (dans le menu déroulant Fichier, cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier. Un dossier nommé Nouveau dossier apparaît dans le volet droit de la fenêtre de l'Explorateur). Alors que l'intitulé de ce nouveau dossier est sélectionné, vous pouvez saisir un nouveau nom (par exemple, Images). Pour changer le nom du dossier ultérieurement, il vous suffira de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du dossier, de choisir Renommer dans le menu qui s'affiche, puis de saisir le nouveau nom.
- Cliquez sur le nouveau dossier que vous venez de créer, puis choisissez Coller dans le menu déroulant Edition.
- 9. Les images que vous avez copiées à l'étape 5 sont collées dans ce nouveau dossier du disque dur de votre ordinateur. Pour vérifier que le transfert des images à partir de la carte mémoire s'est correctement déroulé, cliquez sur le nouveau dossier. Celui-ci doit contenir la même liste de fichiers, telle que vous l'avez aperçue sur la carte mémoire (étape 4).
- Une fois que vous vous êtes assuré que les images ont été transférées de la carte mémoire vers l'ordinateur,

replacez la carte mémoire dans l'appareil photo. Pour libérer de l'espace sur la carte, vous pouvez supprimer les images ou formater la carte (option **Supprimer** du **Menu Lecture** de l'appareil photo).

REMARQUE - Plutôt que de supprimer les images, il est préférable de formater la carte : cela réduit le risque de corruption des images ou de la carte.

Transfert d'images sur un ordinateur Macintosh à l'aide d'un lecteur de carte mémoire

- Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et introduisez-la dans le lecteur de carte mémoire (ou dans le logement de carte mémoire de votre ordinateur ou de votre imprimante).
- 2. En fonction de la configuration et/ou de la version du système d'exploitation Mac dont vous disposez, l'une ou l'autre des applications appelées Image Capture ou iPhoto se lancera automatiquement et vous guidera tout au long de la procédure de transfert d'images entre l'appareil photo et l'ordinateur.
 - Si l'application Image Capture se lance, cliquez sur le bouton Télécharger certaines images... ou Tout télécharger pour transférer les images vers votre ordinateur. Par défaut, les images seront placées dans le dossier Pictures ou Movies (en fonction du type de fichier).
 - Si l'application iPhoto se lance, cliquez sur le bouton Importer pour transférer les images vers l'ordinateur.
 Les images seront mémorisées dans l'application iPhoto. Pour accéder aux images, lancez simplement iPhoto.
 - Si aucune application ne se lance automatiquement ou que vous souhaitez copier manuellement les images, recherchez sur le bureau une icône de lecteur de disque qui représente la carte mémoire, puis copiez les images de cet emplacement vers votre disque dur local. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers, consultez l'aide en ligne de votre Macintosh.

Configuration de l'appareil photo en tant que lecteur de disque

Vous pouvez configurer l'appareil photo pour qu'il fonctionne comme un lecteur de disque lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, ce qui vous permettra de transférer des images sans utiliser le logiciel HP Image Zone.

REMARQUE - Cette méthode peut ne pas fonctionner sur les ordinateurs équipés de Windows 98.

- 1. Réalez l'appareil photo sur le mode Lecteur de disque (cette opération n'est nécessaire qu'une seule fois) :
 - a. Allumez l'appareil photo et appuyez sur le bouton Menu . Utilisez le bouton ▶ pour naviguer jusqu'au Menu Configuration \%.
 - **b.** Utilisez le bouton ▼ pour mettre en surbrillance l'option de menu **USB**, puis utilisez le bouton pour sélectionner Lecteur de disque.
 - c. Appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture pour quitter le Menu Configuration.
- 2. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3. A ce stade, le processus est le même que celui décrit dans la section Utilisation d'un lecteur de carte mémoire à la page 124. Sur un PC sous Windows, l'appareil photo apparaît en tant que disque amovible dans la fenêtre de l'Explorateur Windows. Sur un Macintosh, l'application Image Capture ou iPhoto se lance automatiquement.
- 4. Une fois les images transférées de l'appareil photo vers l'ordinateur, il suffit de déconnecter l'appareil photo de l'ordinateur. Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 2000 ou XP et qu'un message indique Suppression de périphérique hasardeuse, ne tenez pas compte de cet avertissement.

REMARQUE - Sur un ordinateur Macintosh, si le programme Image Capture ou iPhoto ne démarre pas automatiquement, recherchez sur le bureau l'icône d'un lecteur de disque portant la mention **HP_M2X**. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers, consultez l'aide Macintosh.

Problèmes et solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas.	Vous n'avez pas suffisamment découvert l'objectif.	Glissez le cache de l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
	Les piles ne fonctionnent pas correctement, sont épuisées, mal installées,	Il est possible que les piles soient presque déchargées, voire complètement. Installez des piles neuves ou rechargez-les.
	absentes ou le modèle n'est pas bon.	Assurez-vous que les piles sont correctement installées (voir page 15).
		Evitez d'utiliser des piles alcalines ordinaires. Pour un résultat optimal, choisissez des piles photo lithium AA Energizer ou des piles NiMH rechargeables.
	L'adaptateur secteur HP n'est pas connecté à l'appareil photo ou n'est pas branché sur une prise électrique.	Assurez-vous que l'adaptateur secteur HP est connecté à l'appareil photo et qu'il relié à une prise électrique sous tension.
	L'adaptateur secteur HP ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que l'adaptateur secteur HP n'est pas endommagé et qu'il est branché sur une prise électrique correctement alimentée.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas (suite).	La carte mémoire en option n'est pas prise en charge ou est corrompue.	Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (voir page 198). Si la carte est du bon type, retirez-la et regardez si vous pouvez mettre en marche l'appareil. Si oui, la carte est probablement corrompue. Formatez la carte mémoire à l'aide de votre ordinateur. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, remplacez la carte mémoire.
	L'appareil s'est bloqué.	Réinitialisez l'appareil photo (voir pages 118).
Le voyant Alimentation/ Mémoire est allumé, mais	L'écran s'est éteint après une minute d'inactivité.	Appuyez sur le bouton Prévisualisation/Lecture pour rallumer l'écran.
l'écran est éteint.	Un problème temporaire est peut-être survenu dans l'appareil photo.	Réinitialisez l'appareil photo (voir page 118).
Le voyant Alimentation/ Mémoire est allumé mais mon appareil photo semble être bloqué et ne fonctionne pas correctement.	Un problème temporaire est peut-être survenu dans l'appareil photo.	Réinitialisez l'appareil photo (voir pages 118).

Problème	Cause possible	Solution
Je dois remplacer ou recharger les piles très souvent.	Une utilisation intensive de l'écran pour l'enregistrement vidéo, une utilisation excessive du flash ou le réglage de la Luminosité écran sur Elevée, consomment davantage d'énergie.	Reportez-vous à la section Prolongation de l'autonomie des piles à la page 176.
	Les piles NiMH que vous utilisez n'ont pas été correctement rechargées ou elles se sont vidées toutes seules car elles sont restées longtemps inutilisées. Le modèle des piles n'est pas adaptée à	Les piles NiMH ne sont pas chargées à 100 % lorsqu'elles sont neuves et elles se déchargent toujours dans le temps, qu'elles soient ou non installées sur un appareil photo. Les piles neuves, ou qui n'ont pas été chargées récemment, doivent être rechargées pour atteindre sa capacité maximale (voir page 181). Reportez-vous à la section Performances selon les types de pile à la page 178.
	l'utilisation de l'appareil.	pile a la page 178.

Problème	Cause possible	Solution
Les piles de l'appareil photo ne se rechargent pas.	Aucune pile rechargeable n'est insérée.	Installez des piles NiMH. Les piles au lithium et piles alcalines ne sont pas rechargeables.
	Les piles sont déjà chargées.	Le chargement des piles ne démarre pas si les piles NiMH ont été rechargées récemment. Essayez de les recharger à nouveau une fois qu'elles se seront un peu vidées.
	L'adaptateur secteur utilisé ne convient pas.	Utilisez uniquement un adaptateur secteur HP agréé avec cet appareil photo (voir page 185).
	La tension des piles est trop faible pour que le chargement puisse démarrer.	L'appareil photo ne tente pas de charger des piles NiMH pouvant être endommagées ou trop déchargées. Retirez les piles de l'appareil photo et chargez-les avec le chargeur rapide en option HP Photosmart pour les appareils photo série M (vendu séparément), puis essayez-les de nouveau dans l'appareil. En cas d'échec, il est probable qu'une ou plusieurs piles soient défectueuses. Achetez de nouvelles piles NiMH et réessayez.

Problème	Cause possible	Solution
Les piles de l'appareil photo ne se rechargent pas (suite).	Les piles sont endommagées ou inadaptées.	Les piles NiMH se dégradent avec le temps et peuvent ne plus fonctionner. Si l'appareil photo détecte un problème avec les piles, il ne démarre pas le chargement ou l'interrompt. Achetez de nouvelles piles.
	Les piles ne sont pas correctement installées.	Assurez-vous que les piles sont correctement installées (voir page 15).
L'appareil photo ne répond pas	L'appareil photo est éteint ou s'est arrêté.	Allumez l'appareil photo, ou éteignez-le, puis rallumez-le.
lorsque j'appuie sur un bouton.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles ou rechargez-les.
on policin	L'appareil photo est connecté à un ordinateur.	La plupart des boutons de l'appareil photo ne répondent pas lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur. S'ils répondent, leur action se limite à allumer l'écran lorsqu'il est éteint et, dans certains cas, à éteindre l'écran lorsqu'il est allumé.
	L'appareil photo est en train de traiter une image.	Attendez que le voyant Alimentation/Mémoire s'allume en vert, indiquant que l'appareil photo a terminé le traitement de l'image précédente.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne répond pas lorsque j'appuie sur un bouton (suite).	La carte mémoire en option n'est pas prise en charge ou est corrompue.	Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (voir page 198). Si la carte est d'un modèle adéquat, éteignez l'appareil photo, retirez la carte, puis rallumez l'appareil. Si l'appareil photo répond lorsque vous appuyez sur un bouton, la carte est probablement corrompue. Remplacez-la.
	L'appareil s'est bloqué.	Réinitialisez l'appareil photo (voir page 118).
Il s'écoule un laps de temps assez long entre le moment où j'appuie sur le	L'appareil photo a besoin d'un certain temps pour verrouiller la mise au point et l'exposition.	Utilisez le verrouillage de la mise au point (voir page 44).
déclencheur et la prise de vue.	La scène est sombre et l'appareil photo utilise une longue exposition.	Utilisez le flash. Si vous ne pouvez utiliser le flash, utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil pendant les expositions longues.

Problème	Cause possible	Solution
Il s'écoule un laps de temps assez long entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et la prise de vue (suite).	L'appareil photo utilise un réglage de flash avec réduction de l'effet yeux rouges.	La prise de vue est plus longue lorsque la réduction de l'effet yeux rouges est activée. En effet, l'obturateur est retardé par le flash supplémentaire. Assurez-vous que les personnes que vous prenez en photo attendent le deuxième flash.
Le déclencheur ne fonctionne pas lorsque j'appuie dessus.	Vous n'avez pas appuyé suffisamment fort sur le déclencheur .	Appuyez à fond sur le déclencheur.
	La mémoire interne ou la carte mémoire en option qui est installée est saturée.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (voir pages 19 et 81). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une carte neuve.
	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
	Le flash est en cours de rechargement.	Attendez que le flash soit rechargé pour prendre une autre photo.

Problème	Cause possible	Solution
Le déclencheur ne fonctionne pas lorsque j'appuie dessus. (suite).	L'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue Macro et ne peut pas prendre de photo avant d'avoir pu effectuer la mise au point.	Ré-effectuez la mise au point de l'appareil photo (essayez d'utiliser le verrouillage de la mise au point; voir page 44). Vérifiez que le sujet de la photo se trouve dans la plage de mise au point Macro (gros plan) (voir page 49).
	L'appareil n'a pas fini d'enregistrer votre dernière prise de vue.	Patientez quelques secondes pour que l'appareil photo termine de traiter la dernière photo avant d'en prendre une autre.
Mon image est floue.	L'éclairage est faible et le flash est réglé sur Flash désactivé ① ou Nuit ② .	Utilisez les Conseils image (voir page 84). Avec une luminosité faible, l'appareil photo requiert un temps d'exposition plus long. Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil, améliorez l'éclairage ou réglez le flash sur Flash auto (voir page 46). Stabilisez l'appareil des deux mains lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou utilisez un trépied. Regardez si l'icône apparaît à l'écran (cela signifie qu'il est presque impossible de stabiliser l'appareil et que vous devez utiliser un trépied).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est floue (suite).	L'appareil aurait dû être réglé sur le mode de prise de vue Macro * .	Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue Macro tet essayez de reprendre la photo (voir page 49).
	Le sujet a bougé ou vous avez déplacé l'appareil photo pendant la prise de vue.	 Réglez le flash sur Flash auto A4 ou Flash activé 4 et définissez le mode de prise de vue sur Action 3. Stabilisez l'appareil des deux mains lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou utilisez un trépied. Regardez si l'icône apparaît à l'écran (cela signifie qu'il est presque impossible de stabiliser l'appareil et que vous devez utiliser un trépied).
	La mise au point ne s'est pas faite sur le bon sujet ou a été impossible.	 Assurez-vous que les parenthèses de mise au point sont vertes avant de prendre la photo (voir page 41). Utilisez le verrouillage de la mise au point (voir page 44).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est surexposée.	La lumière fournie par le flash était trop importante.	 Utilisez les Conseils image (voir page 84). Désactivez le flash (voir page 46). Placez-vous plus loin du sujet.
	Vous avez utilisé la compensation de l'exposition lorsqu'il ne fallait pas.	Définissez la compensation de l'exposition sur 0 (voir page 67).
	Une source de lumière naturelle ou artificielle autre que le flash est trop forte.	 Essayez de prendre la photo sous un angle différent. Evitez d'orienter l'appareil photo directement vers une lumière vive ou vers une surface réfléchissante les jours ensoleillés. Diminuez la compensation de l'exposition (voir page 67).
	La scène comporte beaucoup d'objets sombres, tels qu'un objet noir sur un fond sombre.	Diminuez la compensation de l'exposition (voir page 67).
Mon image est surexposée (suite).	La luminosité de l'écran doit être ajustée.	Réglez la luminosité de l'écran dans le Menu Configuration sur Faible ou Moyenne (voir page 108).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est sous-exposée.	Le flash était actif, mais le sujet était trop éloigné.	Assurez-vous que le sujet se trouve dans la zone éclairée par le flash (voir page 196). Si tel est le cas, essayez d'utiliser le paramètre Flash désactivé (voir page 47), qui nécessite une exposition plus longue (utilisez un trépied) ou utilisez l'éclairage adaptatif (voir page 62).
	La scène comporte beaucoup d'objets clairs, tels qu'un objet blanc sur un fond lumineux.	Augmentez la compensation de l'exposition (voir page 67).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est sous-exposée (suite).	La lumière est trop faible.	Utilisez les Conseils image (voir page 84). Attendez que les conditions d'éclairage naturelles s'améliorent. Ajoutez un éclairage indirect. Utilisez le flash (voir page 46). Cette fonction est également appelée flash d'appoint. Augmentez la compensation de l'exposition (voir page 67). Utilisez l'éclairage adaptatif (voir page 62).
	La lumière est trop forte derrière le sujet.	Utilisez le paramètre 4 (voir page 46) pour éclairer le sujet. Augmentez la compensation de l'exposition (voir page 67). Utilisez l'éclairage adaptatif (voir page 62).
	Votre doigt se trouvait devant le flash.	Veillez à ne pas toucher le flash lors de la prise de vue.
	La luminosité de l'écran doit être ajustée.	Réglez la luminosité de l'écran dans le Menu Configuration sur Moyenne ou Elevée (voir page 108).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image présente du grain.	Le réglage de la Sensibilité ISO était trop élevé.	 Utilisez les Conseils image (voir page 84). Utilisez un réglage de Sensibilité ISO inférieur (voir page 71).
	Le réglage de la Qualité d'image était trop élevé.	Utilisez le paramètre de Qualité d'image 4MP Opt. , qui présente la compression d'image la plus faible (voir page 59).
	La lumière est trop faible.	 Attendez que les conditions d'éclairage naturelles s'améliorent. Ajoutez un éclairage indirect. Utilisez le flash (voir page 46).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image présente du grain (suite).	l'appareil était trop chaud lorsque la photo a été prise. L'appareil peut être resté allumé trop longtemps ou être resté dans un endroit chaud. Lorsque l'appareil photo chauffe, les images que vous prenez peuvent présenter davantage de bruit et s'avérer plus granuleuses.	L'effet diminuera au fur et à mesure que l'appareil se refroidira. Pour une meilleure qualité d'image, évitez de conserver l'appareil dans des endroits très chauds.
Des images sont manquantes dans mon appareil photo.	Vous avez installé une carte mémoire après avoir pris une ou plusieurs photos. Lorsque vous installez une carte mémoire, les images présentes dans la mémoire interne ne sont pas visibles.	Déplacez les images de la mémoire interne vers la carte mémoire (voir page 114).

Problème	Cause possible	Solution
Certaines options de menu apparaissent en grisé dans le Menu Lecture.	L'option en question n'est pas disponible pour l'image.	Cela est tout à fait normal. Par exemple, si vous avez sélectionné un clip vidéo, vous ne pouvez pas le faire pivoter.
	La photo a été prise avec un autre appareil et ne peut être modifiée sur celui-ci.	Transférez les images de l'appareil photo vers votre ordinateur (voir page 99), puis visualisez-les ou modifiez-les à l'aide du logiciel HP Image Zone.
La date et/ou l'heure affichées sont incorrectes.	La date et/ou l'heure n'ont pas été correctement définies ou le fuseau horaire a changé.	Réinitialisez la date et l'heure à l'aide de l'option Date et heure du Menu Configurer (voir page 110).
	Les piles sont épuisées ou ont été retirées de l'appareil photo pendant trop longtemps.	Réinitialisez la date et l'heure à l'aide de l'option Date et heure du Menu Configuration (voir page 110).

Problème	Cause possible	Solution
Lorsque j'essaie de visualiser des images, l'appareil photo répond très lentement.	Une carte mémoire lente en option (de type carte MMC) ou la présence d'un nombre excessif d'images sur la carte peuvent affecter le temps de traitement.	Reportez-vous aux sections Stockage à la page 198 et Capacité de la mémoire à la page 201 pour obtenir des conseils sur les cartes mémoire.
	L'appareil photo est peut-être en train de traiter une image.	Attendez que le voyant Alimentation/Mémoire s'allume en vert, indiquant que le traitement est terminé.
La température de l'appareil photo est élevée (voire très élevée) au toucher.	Vous utilisez l'adaptateur secteur HP en option pour alimenter l'appareil photo ou pour charger les piles dans l'appareil, ou vous avez utilisé l'appareil pendant une période prolongée (15 minutes ou plus).	Cela est tout à fait normal. Cependant, si quelque chose vous semble anormal, mettez l'appareil hors tension, débranchez-le de l'adaptateur secteur HP et laissez-le refroidir. Vérifiez ensuite que l'appareil et les piles ne sont pas endommagés.

Problème	Cause possible	Solution
Je ne parviens pas à transférer les images de l'appareil photo vers	Le logiciel HP Image Zone n'est pas installé sur votre ordinateur.	Installez le logiciel HP Image Zone (voir page 21) ou reportez-vous à la section Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone à la page 122.
mon ordinateur.	L'ordinateur ne prend pas en charge la norme Picture Transfer Protocol (PTP).	Réglez votre appareil sur le mode Lecteur de disque (voir page 128).
Je reçois un message d'erreur lorsque je transfère des images de l'appareil photo vers mon ordinateur.	Le transfert a peut-être été interrompu par une surtension ou par une décharge électrostatique.	Fermez le logiciel de transfert HP Image Zone, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur (ou retirez-le de la station d'accueil) et réinitialisez l'appareil photo (voir page 118). Relancez ensuite le processus de transfert d'image (voir page 99).

Problème	Cause possible	Solution
Mes séquences panoramiques ne sont pas assemblées après leur télécharge- ment de	Vous n'avez pas utilisé le logiciel HP Image Zone pour télécharger la séquence panoramique.	Utilisez le logiciel HP Image Zone pour télécharger les séquences panoramiques (voir page 99).
l'appareil photo.	Le logiciel HP Image Zone Express est installé sur votre ordinateur.	Utilisez des logiciels d'édition d'images pour assembler la séquence panoramique. Le logiciel HP Image Zone Express ne prend pas en charge l'assemblage automatique pendant le transfert d'image (voir page 120).
J'ai du mal à installer ou à utiliser le logiciel HP Image Zone.	Votre ordinateur ne dispose pas d'une mémoire RAM suffisante pour installer le logiciel.	Reportez-vous à la configuration requise (voir page 119). Consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse : www.hp.com/support.

Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo

Message	Cause possible	Solution
PILES EPUISEES. Arrêt de l'appareil photo.	Le niveau de la pile est trop faible pour poursuivre l'opération.	Remplacez les piles ou rechargez-les ; vous pouvez aussi utiliser un adaptateur secteur HP disponible en option.
Les piles sont défectueuses	La pile est court-circuitée ou beaucoup trop déchargée.	Achetez de nouvelles piles.
Les piles sont trop faibles pour prendre des photos.	La charge des piles est trop faible pour permettre une prise de vue ou un enregistrement vidéo; vous pouvez toutefois visualiser les images en mode Lecture. Ce message apparaît plus rapidement si vous utilisez des piles alcalines plutôt que des piles NiMH ou Lithium.	Achetez de nouvelles piles.

Message	Cause possible	Solution
Les piles ne sont pas rechargeables.	Les piles ne sont pas de type NiMH.	Remplacez vos piles par des piles NiMH.
Les piles ne sont pas rechargeables ou sont entièrement chargées	Les piles ne sont pas des piles NiMH rechargeables ou sont déjà entièrement chargées.	Si les piles ne sont pas rechargeables, remplacez-les par des piles NiMH. Si vous disposez de piles NiMH, elles sont entièrement chargées et vous pouvez commencer à utiliser l'appareil photo.
Impossible de charger les piles.	Une erreur ou une interruption de l'alimentation secteur s'est produite pendant le chargement, l'adaptateur secteur utilisé n'est pas le bon, les piles sont défectueuses ou il n'y a pas de piles dans l'appareil photo.	Réessayez de charger les piles à plusieurs reprises. Si cela ne fonctionne pas, essayez de charger les piles dans un chargeur externe. Si les piles ne se chargent toujours pas, achetez de nouvelles piles et réessayez.
CARTE NON COMPATIBLE	La carte mémoire en option qui est installée dans le logement de la carte mémoire n'est pas prise en charge.	Vérifiez que vous utilisez une carte mémoire adaptée à votre appareil photo. Voir page 198.

Message	Cause possible	Solution
CARTE NON FORMATEE. Appuyez sur OK pour formater la carte.	La carte mémoire en option qui est installée doit être formatée.	Formatez la carte mémoire en suivant les instructions à l'écran (ou retirez la carte de l'appareil photo si vous ne souhaitez pas qu'elle soit formatée). Le formatage de la carte mémoire supprime tous les fichiers présents sur la carte.
FORMAT DE CARTE INCORRECT. Appuyez sur OK pour formater la carte.	La carte mémoire en option qui est installée est formatée pour un autre périphérique, un lecteur MP3 par exemple.	Reformatez la carte mémoire en suivant les instructions à l'écran (retirez la carte de l'appareil photo si vous ne souhaitez pas qu'elle soit reformatée). Le formatage de la carte mémoire supprime tous les fichiers présents sur la carte.
Formatage impossible.	La carte mémoire en option qui est installée est corrompue.	Remplacez la carte mémoire ou, si vous disposez d'un lecteur de carte mémoire, essayez de formater la carte sur votre ordinateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation accompagnant le lecteur de carte mémoire.

Message	Cause possible	Solution
Carte verrouillée. Retirez la carte de votre appareil photo.	Lorsque vous essayez de configurer le menu Menu HP Instant Share, la carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, basculez le loquet de verrouillage de la carte sur la position déverrouillée ou retirez simplement la carte mémoire de l'appareil et poursuivez la tâche HP Instant Share.
CARTE VERROUILLEE	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
MEMOIRE PLEINE OU CARTE PLEINE	L'espace est insuffisant pour enregistrer un plus grand nombre d'images dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option qui est installée.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (voir page 81). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une carte neuve.

Message	Cause possible	Solution
Mémoire pleine. Ou Carte pleine. L'appareil ne peut pas enregistrer les sélections de partage.	La mémoire interne ou la carte mémoire en option est pleine, ce qui empêche les destinations HP Instant Share d'être sauvegardées sur l'appareil ou les images d'être marquées pour HP Instant Share.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (voir page 81). Ensuite, définissez de nouveau les destinations HP Instant Share (voir page 93).
Mémoire/carte trop pleine pour enregistrer le son.	L'espace est insuffisant pour enregistrer un commentaire audio dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option qui est installée.	Transférez les images, les clips vidéo et/ou les fichiers audio de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez un nombre suffisant de fichiers de la mémoire interne ou de la carte mémoire pour libérer l'espace nécessaire à l'enregistrement sonore (voir page 81). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une carte neuve.

Message	Cause possible	Solution
Espace insuffisant sur la carte pour faire pivoter l'image. ou Espace mémoire insuffisant pour faire pivoter l'image.	Il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option pour enregistrer une image qui a pivoté.	Supprimez une image pour libérer de l'espace dans la mémoire, puis réessayez de faire pivoter l'image. Transférez les images de l'appareil photo vers votre ordinateur, puis faites pivoter l'image à l'aide du logiciel HP Image Zone ou d'un autre logiciel d'édition d'image.
	L'image est trop grande pour la rotation.	L'image vient probablement d'un autre appareil. Transférez les images de l'appareil photo vers votre ordinateur, puis faites pivoter l'image à l'aide du logiciel HP Image Zone ou d'un autre logiciel d'édition d'image.
Espace mémoire insuffisant pour enregistrer l'image mise à jour. ou Espace insuffisant sur la carte pour enregistrer l'image mise à jour.	Il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option pour enregistrer l'image après correction des yeux rouges.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (voir page 81). Corrigez ensuite l'effet yeux rouges sur la photo à l'aide du logiciel HP Image Zone.

Message	Cause possible	Solution
L'image est trop volumineuse pour l'agrandissement.	Elle a probablement été prise à l'aide d'un autre appareil photo.	Transférez l'image vers votre ordinateur et essayez de la redimensionner à l'aide du logiciel HP Image Zone.
L'image est trop grande pour la rotation.	Elle a probablement été prise à l'aide d'un autre appareil photo.	Transférez l'image vers votre ordinateur et essayez de la faire pivoter à l'aide du logiciel HP Image Zone.
CARTE ILLISIBLE	L'appareil photo lit difficilement la carte mémoire en option qui est installée. La carte est peut-être corrompue ou d'un type non pris en charge.	Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (voir page 198). Si le type de la carte mémoire est le bon, essayez de la reformater en utilisant l'option Formater du sous-menu Supprimer du Menu Lecture (voir page 81). Si le formatage ne s'exécute pas, la carte est probablement corrompue. Remplacez-la.

Message	Cause possible	Solution
Erreur image inconnue. Impossible de poursuivre la tâche demandée.	L'appareil n'a pas pu terminer la modification d'image demandée.	Essayez de modifier à nouveau l'image. Si le même message s'affiche, transférez l'image vers votre ordinateur et modifiezla à l'aide du logiciel HP Image Zone.
TRAITEMENT EN COURS	l'appareil photo est en train de traiter des données, par exemple d'enregistrer la dernière photo prise.	En mode Prévisualisation, patientez quelques secondes pour que l'appareil photo termine le traitement avant de prendre une autre photo ou d'appuyer sur un autre bouton. En mode Lecture, utilisez les boutons pour naviguer vers une autre image ou attendez la fin du traitement.
CHARGEMENT DU FLASH	Le flash de l'appareil photo est en cours de rechargement.	Le chargement du flash prend plus de temps quand la pile est faible. Si ce message apparaît de manière prolongée, vous devez peut-être remplacer la pile ou la recharger.

Message	Cause possible	Solution
MISE AU POINT TROP ELOIGNEE et parenthèses de mise au point rouges	La distance de mise au point se trouve au-delà des capacités de l'appareil photo pour le mode Macro .	Sélectionnez un mode de prise de vue différent de Macro (voir page 49). Rapprochez-vous du sujet, dans la plage du mode de déclenchement Macro (voir page 49).
MISE AU POINT TROP PROCHE et parenthèses de mise au point rouges	La distance de mise au point est trop proche pour que l'appareil photo puisse effectuer la mise au point en mode Macro .	Eloignez-vous du sujet, en restant dans la plage Macro (voir page 49).
MISE AU POINT IMPOSS. et parenthèses de mise au point rouges	L'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point en mode prise de vue Macro , vraisemblablement en raison du faible contraste.	Utilisez le verrouillage de la mise au point (voir page 44). Pointez l'appareil photo sur une partie de la scène plus claire ou plus contrastée. Assurez-vous que le sujet se trouve dans la plage de prise de vue Macro (de 20 à 50 cm de l'objectif).

Message	Cause possible	Solution
FAIBLE ECLAIRAGE - MISE AU POINT IMPOSS. et parenthèses de mise au point rouges	La scène est trop sombre et l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point.	Ajoutez une source de lumière externe. Utilisez le verrouillage de la mise au point (voir page 44). Pointez l'appareil photo vers une partie de la scène plus éclairée.
(avertissement de bougé)	La lumière est faible et l'image risque d'être floue en raison de la longue exposition requise.	Utilisez le flash (voir page 46), posez l'appareil photo sur une surface stable ou utilisez un trépied.
ERREUR D'ENREG. IMAGE. OU ERREUR D'ENREG. CLIP VIDEO.	La carte mémoire en option qui est installée est à demi-verrouillée ou a été retirée avant que l'appareil photo ait terminé l'enregistrement.	Attendez toujours que le voyant Alimentation/ Mémoire cesse de clignoter avant de retirer la carte mémoire de l'appareil. Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et vérifiez si le loquet de verrouillage sur le bord de la carte est complètement en position déverrouillée.

Message	Cause possible	Solution
Affichage impossible de l'image : <nom du<br="">fichier>.</nom>	L'image a été prise avec un autre appareil ou le fichier image a été corrompu lorsque l'appareil a été arrêté de façon incorrecte.	L'image peut néanmoins être utilisable. Transférez l'image vers un ordinateur et essayez de l'ouvrir à l'aide du logiciel HP Image Zone. Ne retirez pas la carte mémoire lorsque l'appareil photo est allumé.
Une erreur s'est produite sur l'appareil photo. ou Une erreur s'est produite sur l'appareil photo. Arrêt de l'appareil.	Un problème temporaire est peut-être survenu dans l'appareil photo.	Eteignez l'appareil photo s'il était allumé, puis rallumez-le. Si le problème persiste, essayez de réinitialiser l'appareil (voir page 118). Si le problème n'est toujours pas résolu, notez le code d'erreur et appelez l'assistance HP (voir page 167).
Aucun périphérique connecté à la station d'accueil.	L'appareil photo n'est peut-être pas bien calé dans la station d'accueil, ou les câbles sont mal connectés.	Assurez-vous que l'appareil photo est correctement inséré dans la station d'accueil et vérifiez les connecteurs du câble USB au niveau de la station d'accueil comme au niveau de l'imprimante, de l'ordinateur ou du téléviseur.

Message	Cause possible	Solution
Câble USB non pris en charge.	Le câble reliant votre station d'accueil à une imprimante n'est pas de type adéquat, ou l'imprimante n'est pas compatible PictBridge.	Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil photo. Branchez la grosse prise plate du câble sur l'imprimante (voir l'illustration page 101). Si votre imprimante n'est pas équipée d'un connecteur pour ce type de câble USB, il ne s'agit pas d'une imprimante compatible PictBridge et elle n'est donc pas prise en charge par votre appareil photo. L'imprimante doit porter le logo PictBridge not controlle pour le logo pictBridge not cappareil photo.
Périphérique USB inconnu.	L'appareil est connecté à un périphérique USB qu'il ne reconnaît pas.	Assurez-vous que l'appareil photo est connecté à une imprimante ou à un ordinateur pris en charge.
Imprimante non prise en charge.	L'imprimante n'est pas prise en charge.	Connectez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge. Vous pouvez également connecter l'appareil photo à un ordinateur et imprimer à partir de celui-ci.

Message	Cause possible	Solution
Communication impossible avec l'imprimante.	L'appareil photo et l'imprimante ne sont pas connectés.	Vérifiez que l'imprimante est allumée. Vérifiez que le câble entre l'appareil photo ou la station d'accueil HP Photosmart série M en option et l'imprimante est bien connecté. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil photo et déconnectezle du câble USB. Eteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Reconnectez l'appareil photo et rallumez-le.
Impossible d'imprimer. Erreur de lecture du fichier image.	Un problème temporaire peut être survenu au niveau de l'appareil photo ou de l'imprimante, ou le fichier d'image peut être corrompu.	Eteignez l'appareil photo et déconnectez-le. Eteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Reconnectez l'appareil photo et rallumez-le. Si cela ne fonctionne pas, transférez le fichier d'image vers votre ordinateur et essayez de l'imprimer à partir de l'ordinateur.

Message	Cause possible	Solution
Aucune image imprimable en mémoire. Ou Aucune image imprimable sur la carte.	L'appareil photo ne contient pas d'images fixes. Il est impossible d'imprimer des clips vidéo directement à partir de l'appareil photo.	Déconnectez l'appareil photo de l'imprimante, puis prenez des photos avant de le reconnecter à l'imprimante.
Impossible d'imprimer les clips vidéo.	Vous avez tenté de sélectionner un clip vidéo pour impression. Il est impossible d'imprimer des clips vidéo à partir de l'appareil photo.	Si votre imprimante prend en charge l'impression de clips vidéo, transférez le clip vidéo sur votre ordinateur et imprimez-le à partir de ce dernier.
Capot de l'imprimante ouvert.	L'imprimante est ouverte.	Fermez le capot de l'imprimante.
Cartouche d'impression inadéquate ou manquante. ou Tête d'impression inadéquate ou manquante.	La cartouche d'impression n'est pas appropriée ou est absente.	Installez une nouvelle cartouche d'impression, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

Message	Cause possible	Solution
La combinaison type de papier/ format de papier sélectionnée n'est pas prise en charge.	Le type et le format du papier présent dans l'imprimante ne sont pas pris en charge.	Chargez dans l'imprimante du papier de type et de format pris en charge.
Un problème relatif à l'encre de l'imprimante est survenu.	Le niveau d'encre dans la cartouche est peut-être faible, ou la cartouche d'encre n'est pas prise en charge par l'imprimante.	Installez une cartouche d'impression prise en charge, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
Encre faible.	Le niveau d'encre dans la cartouche d'impression est faible.	Remplacez la cartouche d'impression. Vous parviendrez peut-être à imprimer certaines images avec la cartouche actuelle, mais leur couleur et leur qualité risquent de ne pas être optimales.
L'imprimante n'a plus d'encre.	La cartouche d'impression est vide.	Remplacez la cartouche d'impression.
Le capot du compartiment des cartouches d'encre est ouvert.	Le capot abritant les cartouches d'encre est ouvert.	Fermez le capot.

Message	Cause possible	Solution
Erreur papier.	Le bac d'alimentation est peut-être vide ou un bourrage papier s'est produit.	 Examinez le bac d'alimentation. S'il est vide, remplissez-le. Regardez si un bourrage s'est produit dans le chemin du papier. Si vous en trouvez un, dégagez-le.
Le papier n'est pas chargé correctement dans l'imprimante.	Le papier n'est pas correctement aligné dans le bac d'alimentation.	Alignez le papier dans le bac d'alimentation.
Bourrage papier dans l'imprimante.	Un bourrage papier s'est produit.	Eteignez l'imprimante. Dégagez complètement le bourrage papier, puis rallumez l'imprimante.
Plus de papier dans l'imprimante	Votre imprimante n'a plus de papier.	Chargez du papier dans l'imprimante puis appuyez sur le bouton OK ou Continuer de l'imprimante.
Erreur de l'imprimante.	Un problème relatif à l'imprimante est survenu.	Eteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Appuyez sur le bouton Menu photo. Réitérez votre demande d'impression.

Messages d'erreur affichés par l'ordinateur

Message	Cause possible	Solution
Connexion au produit impossible	L'ordinateur doit accéder aux fichiers dans la mémoire pendant la configuration HP Instant Share. La mémoire interne est saturée ou la carte mémoire est saturée si une carte mémoire en option est installée.	Si la mémoire interne ou la carte mémoire en option est saturée, transférez les images vers un ordinateur (reportez-vous à la section page 99), puis supprimez les images de l'appareil photo pour libérer de l'espace (voir page 81).
	L'appareil photo est éteint.	Allumez l'appareil photo.
	L'appareil photo ne fonctionne pas correctement.	Essayez de connecter l'appareil photo directement à une imprimante compatible PictBridge, puis imprimez une image. Vous pouvez ainsi vérifier que la carte mémoire en option, la connexion USB et le câble USB fonctionnent correctement.
	Le câble est mal raccordé.	Assurez-vous que le câble est solidement connecté à l'ordinateur et à l'appareil photo.

Message	Cause possible	Solution
Connexion au produit impossible (suite)	L'appareil photo est réglé sur le paramètre Appareil photo numérique, mais l'ordinateur ne le reconnaît pas en tant que tel.	Modifiez le paramètre de configuration USB et sélectionnez l'option Lecteur de disque (voir page 111). L'ordinateur considère alors l'appareil photo comme un lecteur de disque, ce qui vous permet de copier des fichiers images sur l'ordinateur.
	L'appareil photo est relié à l'ordinateur par un concentrateur USB (hub) et celui-ci n'est pas compatible avec l'appareil photo.	Branchez l'appareil photo directement sur un port USB de l'ordinateur.
	Vous utilisez la station d'accueil HP Photosmart en option pour appareils photo série M et vous avez oublié d'appuyer sur le bouton Enregistrer/ Imprimer.	Appuyez sur le bouton Enregistrer/Imprimer sur la station d'accueil.
	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
	Echec de la connexion USB.	Redémarrez l'ordinateur.

Message	Cause possible	Solution
Envoi au service impossible	L'ordinateur n'est pas connecté à Internet.	Assurez-vous que votre ordinateur est connecté.
Problème de communication	Un autre logiciel HP Instant Share fonctionne avec un accès exclusif à votre appareil photo.	Fermez l'autre programme HP Instant Share.

Assistance

Cette section contient des informations relatives à l'assistance pour votre appareil photo numérique, notamment des informations sur le site Web de l'assistance, une description du processus d'assistance et les numéros de téléphone de l'assistance.

Site Web HP Accessibility

Les clients présentant des handicaps peuvent obtenir de l'aide sur le site www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

Site Web HP Photosmart

Consultez le site www.hp.com/photosmart pour obtenir les informations suivantes:

- conseils pour utiliser votre appareil photo avec plus d'efficacité et de créativité;
- mises à jour des pilotes et logiciels de votre appareil photo numérique HP;
- enregistrement de votre produit ;
- abonnement aux bulletins d'information, mises à jour des pilotes et logiciels et alertes d'assistance.

Processus d'assistance

Le processus d'assistance HP fonctionne mieux si vous exécutez la procédure suivante dans l'ordre indiqué :

 Lisez le chapitre relatif au dépannage de ce Manuel de l'utilisateur (reportez-vous à la section Problèmes et solutions à la page 130). 2. Visitez le site Web du centre d'assistance clientèle HP pour obtenir de l'aide. Si vous disposez d'un accès à Internet, vous pouvez obtenir toutes sortes d'informations sur votre appareil photo numérique. Visitez le site Web HP pour obtenir de l'aide sur le produit, des pilotes et des mises à jour logicielles à l'adresse www.hp.com/support.

L'assistance clientèle est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais et suédois. Les informations d'assistance pour le danois, le finnois et le norvégien sont disponibles en anglais uniquement.

- 3. Accédez au support en ligne HP. Si vous avez accès à Internet, contactez HP par courrier électronique à l'adresse: www.hp.com/support. Vous recevrez une réponse personnalisée d'un technicien de l'Assistance clientèle HP. L'assistance par courrier électronique est disponible dans les langues signalées sur ce site Web.
- 4. Les clients habitant les Etats-Unis et le Canada peuvent ignorer cette étape et passer à l'étape 5. Contactez votre revendeur local HP. En cas de problème matériel, apportez-lui l'appareil photo numérique. Ce service est gratuit pendant la période de garantie limitée de votre appareil photo numérique.
- 5. Contactez le centre d'assistance clientèle HP pour obtenir une assistance téléphonique. Veuillez consulter le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/zone géographique : www.hp.com/support. Soucieux d'améliorer constamment la qualité des services HP d'assistance téléphonique, nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Internet HP pour y trouver de nouvelles informations concernant les caractéristiques

et la fourniture des services. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des options décrites plus haut, appelez HP lorsque vous vous trouvez à proximité de votre ordinateur et de votre appareil photo. Pour accélérer le service, soyez prêt à communiquer les informations suivantes :

- le numéro de modèle de l'appareil photo numérique (figurant à l'avant de l'appareil);
- le numéro de série de l'appareil photo numérique (figurant au-dessous de l'appareil);
- le système d'exploitation de l'ordinateur et la quantité de mémoire RAM disponible;
- la version du logiciel HP (indiquée sur l'étiquette du CD);
- les messages affichés au moment où le problème s'est produit.

Les conditions applicables à l'assistance téléphonique HP sont sujettes à modification sans préavis.

L'assistance téléphonique est gratuite pendant :

- 90 jours à compter de la date d'achat aux Etats-Unis.
- Deux ans à compter de la date d'achat au Portugal, en République tchèque, Slovaquie et Turquie.
- Un an à compter de la date d'achat dans tous les autres pays.

Assistance téléphonique aux Etats-Unis et au Canada

L'assistance est disponible pendant et après la période de garantie.

Pendant la période de garantie, l'assistance téléphonique est gratuite. Composez le 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

Le service HP d'assistance complète (HP Total Care) est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais (Etats-Unis et Canada), en espagnol (Etats-Unis uniquement) et en français (Etats-Unis et Canada). Les jours et horaires de l'assistance sont sujets à modification sans préavis.

Au-delà de la période de garantie, composez le 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Des frais vous seront imputés ; ils seront débités de votre carte de crédit. Si vous estimez que votre produit HP a besoin d'une révision, appelez le service HP d'assistance complète (HP Total Care). Un technicien pourra vous aider à déterminer vos options d'assistance.

Assistance téléphonique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Les numéros de téléphone et les réglementations des centres d'assistance clientèle HP peuvent varier. Consultez le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/zone géographique: www.hp.com/support.

Afrique du Sud	086 0001030 (République d'Afrique du Sud) +27 11 2589301 (numéro international)
Afrique occidentale	+351 213 17 63 80 (pays francophones uniquement)
Algérie	+213 61 56 45 43
Allemagne	+49 (0)180 5652 180 (0,12 euro/minute)
Arabie Saoudite	800 897 1444 (appel national gratuit)

Autriche	+43 1 86332 1000 0810-001000 (appel national)
Bahrein	800 171 (appel national gratuit)
Belgique	070 300 005 (flamand) 070 300 004 (français)
Danemark	+45 70 202 845
Egypte	+20 2 532 5222
Emirats Arabes Unis	800 4520 (appel national gratuit)
Espagne	902 010 059
Fédération de Russie	+7 095 7973520 (Moscou) +7 812 3467997 (St Petersbourg)
Finlande	+358 (0)203 66 767
France	+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minute)
Grèce	+30 210 6073603 (numéro international) 801 11 22 55 47 (appel national) 800 9 2649 (numéro vert entre Chypre et Athènes)
Hongrie	+36 1 382 1111
Irlande	1890 923 902
Israël	+972 (0) 9 830 4848
Italie	848 800 871
Luxembourg	900 40 006 (français) 900 40 007 (allemand)
Maroc	+212 22 404747
Moyen-Orient	+971 4 366 2020 (numéro international)
Nigéria	+234 1 3204 999

Norvège	+47 815 62 070
Pays-Bas	0900 20 20 165 (0,10 euro/minute)
Pologne	+48 22 5666 000
Portugal	808 201 492
République Tchèque	+420 261307310
Roumanie	+40 (21) 315 4442
Royaume-Uni	+44 (0)870 010 4320
Slovaquie	+421 2 50222444
Suède	+46 (0)77 120 4765
Suisse	0848 672 672 (Allemand, Français, Italien—heures pleines 0,08 CHF/heures creuses 0,04 CHF)
Tunisie	+216 71 89 12 22
Turquie	+90 216 579 71 71
Ukraine	+7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Autres services d'assistance téléphonique dans le monde

Les numéros de téléphone et les réglementations des centres d'assistance clientèle HP peuvent varier. Consultez le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/zone géographique : www.hp.com/support.

	/- //- /
Argentine	(54)11-4778-8380 ou 0-810-555-5520
Australie	1300 721 147 (pendant la période de garantie) 1902 910 910 (après la période de garantie)
Brésil	0800-15-7751 ou 11-3747-7799
Canada	1-800-474-6836 (905-206-4663 depuis la zone d'appel locale)
Chili	800-360-999
Chine	+86 (21) 3881 4518
Colombie	01-800-51-HP-INVENT
Costa Rica	0-800-011-4114 ou 1-800-711-2884
Equateur	999119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)
Etats-Unis	+1 (800) 474-6836
Guatemala	1-800-999-5105
Hong Kong SAR	+852 2802 4098
Inde	1 600 447737
Indonésie	+62 (21) 350 3408
Jamaïque	1-800-711-2884
Japon	0570 000 511 (depuis le Japon) +81 3 3335 9800 (depuis l'étranger)
Malaisie	1 800 805 405

Mexique	01800 472 6684 ou (55)5258-9922
Nouvelle-Zélande	+64 (9) 356 6640
Panama	001-800-711-2884
Pérou	0-800-10111
Philippines	+63 (2) 867 3551
République de Corée	+82 1588-3003
République Dominicaine	1-800-711-2884
Singapour	+65 6272 5300
Taïwan	+886 0 800 010055
Thaïlande	+66 (0)2 353 9000
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Venezuela	0-800-4746-8368
Vietnam	+84 88234530

A Gestion des piles

Votre appareil photo utilise deux piles de type AA. Pour un résultat optimal, choisissez des piles AA lithium Energizer ou des piles AA NiMH rechargeables. Les piles alcalines ont une autonomie nettement inférieure à celle des piles lithium ou NiMH.

Caractéristiques principales des piles

- La première fois que vous utilisez un jeu de piles NiMH, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées avant de les insérer dans l'appareil photo.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil photo pendant une période prolongée (plus de deux mois), HP recommande de retirer les piles, sauf si vous utilisez des piles rechargeables et que vous laissez l'appareil photo dans la station d'accueil ou connecté à un adaptateur secteur HP en option.
- Lorsque vous insérez les piles dans l'appareil photo, veillez toujours à les orienter selon les marques dans le compartiment. Si les piles sont mal insérées, vous pourrez fermer le volet du compartiment, mais l'appareil photo ne fonctionnera pas.
- N'associez jamais des piles de marques, d'âge, ou de types différents (Lithium et NiMH par exemple). Le fonctionnement de l'appareil pourrait en être affecté et une fuite risquerait de survenir au niveau des piles. Utilisez toujours deux piles identiques de même type, marque et ancienneté.

 Quelles que soient les piles, leurs performances diminueront en cas de chute de température. Pour optimiser leurs performances dans des environnements froids, utilisez des piles AA au lithium Energizer. Les piles NiMH peuvent aussi fournir des performances acceptables en cas de température basse. Pour optimiser le rendement des piles, conservez l'appareil et/ou les piles dans une poche intérieure chaude lorsque vous êtes dans un environnement froid.

Prolongation de l'autonomie des piles

Voici quelques conseils qui vous permettront de prolonger l'autonomie des piles :

- Réglez l'option Luminosité écran du Menu Configuration sur Faible, afin que l'écran consomme moins d'énergie qu'en mode Prévisualisation (reportez-vous à la section Luminosité de l'écran à la page 108).
- Minimisez l'utilisation du flash en réglant votre appareil photo sur Flash auto, et non sur Flash activé (reportezvous à la section Réglage du flash à la page 46).
- Utilisez l'adaptateur secteur HP ou la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option lorsque l'appareil doit rester allumé pendant de longues périodes, par exemple lorsque vous transférez des images vers votre ordinateur ou que vous imprimez.
- Eteignez l'appareil photo entre deux prises de vue.

Précautions de sécurité liées à l'utilisation des piles

 Ne chargez pas des piles autres que des piles NiMH dans l'appareil, la station d'accueil HP Photosmart pour

- appareils photo série M ou le chargeur rapide HP Photosmart en option.
- Ne jetez pas une pile dans le feu et ne l'exposez pas à une forte chaleur.
- Ne connectez pas le pôle positif et le pôle négatif d'une pile l'un à l'autre à l'aide d'un objet métallique (du fil de fer par exemple).
- Evitez de transporter ou de stocker les piles avec des pièces de monnaie, des colliers, des épingles à cheveux ou autres objets métalliques. Mettre une pile NiMH en contact avec des pièces peut être dangereux pour vous!
 Pour éviter de vous blesser, ne placez pas la pile dans une poche contenant de la monnaie.
- Ne percez pas la pile avec des clous, ne la frappez pas avec un marteau, ne marchez pas dessus et ne la soumettez à aucun choc brutal.
- Ne soudez pas la pile.
- N'exposez pas la pile à l'eau douce ou salée, et évitez toute projection d'eau sur la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la modifiez pas. Elle contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent entraîner un dégagement de chaleur, une explosion ou un incendie.
- Cessez immédiatement d'utiliser la pile si, lors de l'utilisation, le chargement ou le stockage, vous sentez une odeur inhabituelle ou que vous remarquez une chaleur excessive (notez qu'il est normal que la pile soit chaude), une déformation ou toute autre anomalie.
- Si, en cas de fuite de la pile, vous recevez des projections de liquide dans les yeux, ne les frottez pas. Rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. En l'absence de traitement, le liquide de la pile risquerait de vous blesser les yeux.

Performances selon les types de pile

Le tableau suivant montre les performances des piles alcalines, au lithium et NiMH rechargeables dans différentes configurations d'utilisation.

Type d'utilisation	Alcaline	Lithium	NiMH
Très économique si vous prenez plus de 30 photos par mois	Faibles	Correctes	Bonnes
Très économique si vous prenez moins de 30 photos par mois	Correctes	Bonnes	Correctes
Usage fréquent du flash, nombreuses prises de vue	Faibles	Bonnes	Bonnes
Usage fréquent de la vidéo	Faibles	Bonnes	Bonnes
Utilisation fréquente du mode Prévisualisation	Faibles	Bonnes	Bonnes
Autonomie globale des piles	Faibles	Bonnes	Correctes
Utilisation à faible température/ en hiver	Faibles	Bonnes	Correctes
Utilisation peu fréquente (sans station d'accueil)	Correctes	Bonnes	Correctes
Utilisation peu fréquente (avec station d'accueil)	Correctes	Bonnes	Bonnes
Rechargement des piles	Non	Non	Bonnes

Nombre de prises de vue par type de pile

Le tableau suivant présente le nombre minimal, maximal et moyen de prises de vue que vous pouvez réaliser avec des piles alcalines, lithium et NiMH rechargeables.

Type de pile	Nombre minimal de prises de vue	Nombre maximal de prises de vue	Nombre approximatif de prises de vue dans des conditions d'utilisation moyennes
Alcaline	30	70	50
NiMH	120	240	180
Lithium	180	320	250

Dans le tableau ci-dessus, veuillez noter que dans tous les cas, quatre photos sont prises par session, avec une pause d'au moins 5 minutes entre les sessions. En outre :

- Le nombre minimal de prises de vue correspond à une utilisation intensive de la prévisualisation (30 secondes par photo) et du mode Lecture (15 secondes par photo), avec Flash activé.
- Le nombre maximum de prises de vue correspond à une utilisation minimale de la prévisualisation (10 secondes par photo) et du mode Lecture (4 secondes par photo). Le flash est utilisé pour 25 % des prises de vue.
- Le nombre moyen de prises de vue est obtenu avec une utilisation de la prévisualisation à raison de 15 secondes par photo et du mode Lecture à raison de 8 secondes par photo. Le flash est utilisé pour 50 % des prises de vue.

Voyants de charge

Les icônes suivantes peuvent s'afficher sur l'écran d'état, en mode **Prévisualisation**, en mode **Lecture** et lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante. Si aucune icône n'est affichée, l'appareil est suffisamment alimenté par les piles pour fonctionner normalement.

Icône	Description
	La charge restante des piles est supérieure à 70 %.
	La charge restante des piles se situe entre 30 et 70 %.
	La charge restante des piles se situe entre 10 et 30 %.
4	Le niveau des piles est faible. L'appareil va se mettre hors tension.
clignote	Les piles sont épuisées. L'appareil photo va s'arrêter.
-	L'appareil photo fonctionne sur le secteur (avec des piles non rechargeables ou sans piles).
Animation d'une pile en cours de chargement	L'appareil photo fonctionne sur le secteur et les piles sont en charge.
	L'appareil photo a rechargé la pile et fonctionne sur secteur.

REMARQUE - Si l'appareil reste privé de piles pendant une période prolongée, l'horloge peut être réglée sur la date et l'heure du dernier arrêt de l'appareil. Vous pourrez être invité à mettre à jour la date et l'heure la prochaine fois que vous allumerez l'appareil photo.

Rechargement des piles NiMH

Vous pouvez recharger les piles NiMH dans l'appareil lorsque l'appareil est connecté à un adaptateur secteur HP ou à une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M. Vous pouvez aussi recharger les piles NiMH avec le chargeur rapide de piles HP Photosmart en option. Pour plus d'informations sur ces accessoires en option, reportez-vous à l'Annexe B, Achat d'accessoires pour l'appareil photo, commençant page 185.

Le tableau suivant indique la durée moyenne de rechargement des piles NiMH qui ont été entièrement déchargées, selon l'option utilisée pour les charger. Il précise également le signal que vous verrez lorsque les piles seront rechargées.

1 - --- I - - - 1 - - D --- (-

Lorsque les piles sont chargées	Durée moyenne du chargement	Signal une tois le chargement terminé
Dans l'appareil avec l'adaptateur secteur HP connecté	12 à 15 heures	Si l'appareil est éteint, le voyant Alimentation/Mémoire de l'appareil cesse de clignoter et s'éteint. Si l'appareil est allumé ainsi que l'écran, l'icône apparaît.
Dans l'appareil lorsque l'appareil est dans la station d'accueil	12 à 15 heures	Le voyant sur la station d'accueil cesse de clignoter et reste allumé en continu.
Dans le chargeur rapide HP	1 heure pour 2 piles. Environ 2 heures pour 4 piles	Le voyant du chargeur rapide passe au vert continu.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur HP pour charger les piles et que l'appareil photo est éteint, le voyant Alimentation/Mémoire au dos de l'appareil photo clignote pendant le chargement. Lorsque vous utilisez la station d'accueil, le voyant de cette dernière clignote. Lorsque vous utilisez le chargeur rapide, le voyant situé sur celui-ci s'allume en rouge, indiquant que le chargement est en cours.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo juste après le chargement des piles, nous recommandons de laisser l'appareil photo dans la station d'accueil ou connecté à l'adaptateur secteur HP. L'appareil photo chargera régulièrement les piles et restera toujours prêt à être utilisé.

Quelques éléments à ne pas oublier si vous utilisez des piles NiMH :

- La première fois que vous utilisez un jeu de piles NiMH, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées avant de les insérer dans l'appareil photo.
- Lors des premières utilisations de piles NiMH, vous pourrez peut-être constater que l'autonomie des piles n'est pas aussi importante que vous l'espériez. Les performances des piles s'améliorent et atteignent un niveau optimal après quatre à cinq cycles de déchargement/chargement complets. Au cours de cette période de rodage, vous pouvez utiliser l'appareil photo normalement pour décharger les piles.
- Rechargez toujours les deux piles NiMH en même temps.
 Une seule pile faible réduit l'autonomie de l'autre pile dans l'appareil photo.
- Les piles NiMH se déchargent lorsqu'elles ne sont pas utilisées, qu'elles soient installées ou non dans l'appareil photo. Si elles sont restées inutilisées plus de deux semaines, rechargez-les avant de les réutiliser. Même si vous n'utilisez pas les piles, il est conseillé de les

- recharger tous les six à douze mois pour prolonger leur durée de vie utile.
- Les performances de toutes les piles rechargeables, y compris les piles NiMH, se dégradent au fil du temps, en particulier si elles sont stockées ou utilisées à température élevée. Si l'autonomie des piles a trop baissé au fil du temps, remplacez-les.
- L'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide peuvent chauffer légèrement pendant leur fonctionnement et le chargement des piles NiMH. Cela est tout à fait normal.
- Vous pouvez laisser des piles NiMH dans l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide aussi longtemps que vous le souhaitez sans endommager les piles, l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide. Stockez toujours les piles chargées dans un lieu frais.

Précautions de sécurité pour le rechargement des piles NiMH

- Ne chargez pas des piles autres que des piles NiMH dans l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- Insérez les piles NiMH dans le bon sens dans l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- Utilisez l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide dans un lieu sec.
- Ne chargez pas les piles NiMH dans un endroit chaud, en plein soleil ou près d'un feu.
- Lorsque vous rechargez les piles NiMH, ne couvrez pas l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.

- N'utilisez pas l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide si les piles NiMH semblent endommagées.
- Ne démontez pas l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- Débranchez l'adaptateur secteur ou le chargeur rapide HP avant de les nettoyer.

Mise en veille et économie d'énergie

Pour économiser les piles, l'écran s'éteint automatiquement si les boutons ne sont pas utilisés pendant une minute. Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes une fois la connexion effectuée. Lorsque l'appareil photo se trouve en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'appareil. Si vous n'appuyez sur aucun bouton lorsque l'appareil est en mode veille, celui-ci s'éteint au bout de 5 minutes.

B Achat d'accessoires pour l'appareil photo

Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires pour votre appareil photo.

Pour obtenir des informations sur votre appareil photo HP M22/M23 et sur les accessoires compatibles, consultez le site Web:

- www.hp.com/photosmart (Etats-Unis)
- www.hp.ca/photosmart (Canada)
- www.hp.com (tous les autres pays)

Pour acheter des accessoires, contactez votre détaillant local ou commandez en ligne à l'adresse suivante :

- www.hpshopping.com (Etats-Unis)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Asie-Pacifique)

Vous trouverez ci-dessous la liste de certains accessoires correspondant à cet appareil photo numérique. Ces accessoires peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

 Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (C8907A/C8907B)

Rechargez les piles AA NiMH dans votre appareil pour que celui-ci soit toujours prêt à l'emploi. Transférez facilement



des photos vers votre ordinateur, envoyez des photos par courrier électronique à l'aide de **HP Instant Share**, ou imprimez vos photos d'une simple pression sur une touche. Connectez l'appareil à votre téléviseur et visualisez les diaporamas.

Inclut une station d'accueil avec deux piles AA NiMH rechargeables, un câble audio/vidéo, un câble USB et un adaptateur secteur HP.

REMARQUE - Votre appareil photo est livré avec un kit d'adaptation qui permet de l'utiliser avec la station d'accueil HP pour appareils photo série M. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M afin d'obtenir la procédure à suivre pour utiliser le kit d'adaptation avec la station d'accueil.

 Kit de recharge rapide HP Photosmart pour appareils photo série M

(L1815A/L1815B)

Rechargement en une heure des piles AA NiMH et protection de votre appareil photo HP Photosmart série M. Comprend tous les éléments nécessaires pour accueillir votre appareil photo : un chargeur portable ultra-léger, un étui et quatre piles AA NiMH rechargeables grande capacité.

- Adaptateur secteur HP Photosmart 3,3 V pour appareils photo HP Photosmart série M (C8912B/C8912C)
 Il s'agit de l'unique adaptateur secteur pris en charge pour une utilisation avec les appareils photo série M.
- Cartes mémoire SD HP Photosmart (pour obtenir des informations importantes à propos des types de cartes mémoire pris en charge, reportez-vous à la section Stockage à la page 198).
 - Cartes mémoire SD HP Photosmart de 64 Mo (L1872A/L1872B)
 - Cartes mémoire SD HP Photosmart de 128 Mo (L1873A/L1873B)
 - Cartes mémoire SD HP Photosmart de 256 Mo (L1874A/L1874B)
 - Cartes mémoire SD HP Photosmart de 512 Mo (L1875A/L1875B)
 - Cartes mémoire SD HP Photosmart de 1 Go (L1876A / L1876B)
- Etuis pour appareils photo HP Photosmart

Protégez votre appareil photo grâce à un étui compact rembourré. Livré avec bandoulière, boucle pour ceinture et compartiment de rangements pour cartes mémoire. Disponible en noir (Q6216A) ou en argent (Q6217A).

 www.casesonline.com — Consultez le site Web www.casesonline.com pour concevoir un étui personnalisé adapté à votre appareil photo HP Photosmart série M. Choisissez son style, son tissu et sa couleur.

C Entretien de l'appareil photo

Votre appareil photo HP est doté d'une coque entièrement métallique résistante aux intempéries, qui vous permet de prendre des photos dans des conditions humides (pluie, neige) ou à proximité de l'eau (piscines ou chutes d'eau, par exemple).

Bien que l'appareil photo soit conçu pour résister aux éclaboussures, certaines précautions élémentaires s'imposent lorsque vous l'utilisez (reportez-vous à la section Entretien élémentaire de l'appareil photo ci-dessous); vous devrez aussi le nettoyer régulièrement (reportez-vous à la section Nettoyage de l'appareil photo à la page 192).

Entretien élémentaire de l'appareil photo

Quelques précautions élémentaires vous garantiront un fonctionnement optimal de l'appareil photo.

 Ne plongez pas l'appareil photo dans l'eau et ne tentez pas de prendre des photos sous l'eau. L'appareil photo est conçu pour résister aux éclaboussures, mais il n'est pas étanche. Si vous le plongez dans l'eau ou tentez de l'utiliser sous l'eau, vous provoquerez des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie HP.



Ne plongez pas l'appareil photo dans l'eau



Ne prenez pas de photos sous l'eau.

- Lorsque vous prenez des photos par temps humide, assurez-vous toujours que le volet du compartiment des piles/carte mémoire, le volet du connecteur de la station d'accueil et celui qui couvre le port USB et le connecteur pour adaptateur secteur HP sont bien fermés. Si ce n'est pas le cas, l'humidité pourrait s'infiltrer dans l'appareil photo et provoquer des dommages.
- Avant de ranger l'appareil photo, essuyez son boîtier à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Lorsque vous passez d'un environnement froid à un environnement chaud (d'une montagne enneigée à une chambre d'hôtel, par exemple), enveloppez soigneusement l'appareil dans un sac en plastique. Laissez l'appareil photo s'adapter à la température plus chaude pendant environ une heure avant de le sortir du sac en plastique. Cela permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'appareil photo et de prolonger sa durée de vie.
- Rangez votre appareil photo numérique dans un endroit frais et sec, à l'écart des fenêtres, chaudières et caves humides.

- Fermez toujours le cache de l'objectif lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Cela protège l'objectif de la poussière et des rayures, et préserve également l'autonomie des piles.
- Nettoyez régulièrement le boîtier, l'écran et l'objectif de l'appareil photo à l'aide de produits de nettoyage spécifiquement conçus pour les appareils photo.
 Reportez-vous à la section Nettoyage de l'appareil photo à la page 192.
- Laissez l'appareil photo et les accessoires dans un étui rembourré équipé d'une lanière solide facilitant son transport. La plupart des étuis pour appareils photo numériques HP disposent de poches intégrées pour les piles et les cartes mémoire. Reportez-vous à la section Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 185.
- Conservez toujours votre matériel photographique dans vos bagages à main lorsque vous voyagez. Ne le placez jamais dans les valises que vous enregistrez, car les manipulations brutales et les températures extrêmes risqueraient de l'endommager.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil photo et ne tentez en aucun cas de le réparer vous-même. Tout contact avec l'intérieur d'un appareil photo numérique peut provoquer un risque d'électrocution. Faites appel à un centre d'assistance HP agréé pour toute réparation.
- **REMARQUE** Pour plus d'informations sur la manipulation des piles en toute sécurité, reportez-vous à l'**Annexe A, Gestion des piles**, commençant page 175.

Nettoyage de l'appareil photo

CONSEIL - Si vous avez besoin de nettoyer l'appareil photo d'une manière plus approfondie que celle décrite dans cette section, confiez-le à un revendeur spécialisé dans le nettoyage des appareils photo numériques.

Si vous nettoyez régulièrement votre appareil photo, non seulement il conservera son aspect neuf, mais la qualité de vos photos en sera également améliorée. Il est particulièrement important de nettoyer régulièrement l'objectif car les particules de poussière et les empreintes de doigts risqueraient de nuire à la qualité de vos photos.

Pour nettoyer l'appareil photo, vous devez disposer d'une lingette spéciale pour nettoyage des objectifs et d'un chiffon sec, doux et non pelucheux, en vente dans la plupart des magasins de photo. Vous pouvez également acheter ces objets sous la forme d'un kit de nettoyage pour appareil photo.

REMARQUE - Evitez les lingettes de nettoyage pour objectif qui ont subi un traitement chimique. Certaines de ces lingettes peuvent rayer l'objectif et l'écran.

Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo

Procédez comme suit pour éliminer les traces de doigts, la poussière, etc. qui se sont accumulées sur l'objectif.

- 1. Faites glisser le cache pour découvrir l'objectif.
- Soufflez doucement sur l'objectif pour en chasser la poussière.
- Essuyez doucement l'objectif à l'aide d'une lingette spéciale, en effectuant un mouvement circulaire.

Nettoyage du boîtier et de l'écran de l'appareil photo

Procédez comme suit pour éliminer les traces de doigts, la poussière, l'humidité, etc. qui se sont accumulées sur le boîtier et sur l'écran de l'appareil photo.

- Soufflez doucement sur l'écran pour en chasser la poussière.
- Essuyez toute la surface de l'appareil photo et de l'écran à l'aide d'un chiffon sec et doux.

REMARQUE - Vous pouvez aussi nettoyer l'écran à l'aide d'une lingette pour objectif.

D Caractéristiques techniques

Caractéristique	Description
Résolution	Images fixes: • 4 MP Opt. (2320 par 1744 pixels au total) • 4 MP (2320 par 1744 pixels réels) • 2 MP (1600 par 1260 pixels au total) • VGA (640 par 480 pixels au total) Clips vidéo: • 320 par 240 pixels en tout à 24 images par seconde
Capteur	CCD diagonale 7,2 mm (format 4:3)
Profondeur de couleur	36 bits (12 bits x 3 couleurs)
Objectif	Longueur focale: • Grand angle — 6,11 mm • Equivalent 35 mm, environ 36,7 mm Ouverture du diaphragme (nombre F): f/2,8 à f/6,5
Filetage de l'objectif	Aucun
Zoom	M22 : zoom numérique 6x M23 : zoom numérique 7x
Mise au point	Mise au point automatique TTL. Plages de mise au point : Normal (par défaut) — 508 mm à l'infini. Macro — 200 mm à 508 mm
Vitesse d'obturation	1/1800 à 15 secondes

195

Caractéristique	Description	
Filetage pour trépied	Oui	
Flash intégré	Oui, durée de rechargement normale : 6 s	
Portée du flash	Maximale avec Sensibilité ISO réglée sur Auto : 5 mètres	
Flash externe	Non	
Options de flash	Flash désactivé, Flash auto (par défaut), Anti- yeux rouges, Flash activé, Nuit	
Ecran	LTPS TFT rétroéclairé 1,5 pouce couleur à matrice active, 61 600 pixels (280 par 220)	
Options de capture d'image	 Image fixe (par défaut) Retardateur — photo ou clip vidéo pris(e) au bout de 10 secondes. Vidéo — 24 images par seconde (avec le son), jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit pleine. 	
Capture audio	Images fixes — le commentaire audio dure 30 secondes ou jusqu'à saturation de la mémoire de l'appareil photo Clips vidéo — le son est automatiquement enregistré	
Modes de prises de vue	Auto (par défaut), Macro, Action, Paysage, Portrait, Panorama, Plage, Neige, Coucher de soleil	
Paramètres de qualité d'image	4MP Opt.4MP (par défaut)2MPVGA	

Caractéristique	Description
Paramètres d'éclairage adaptatif	Désactivé (par défaut), Faible, Elevé
Couleurs, options	Couleur (par défaut), Noir et blanc, Sépia
Options d'incrustation de la date et de l'heure	Désactivé (par défaut), Date seulement, Date et heure
Compensation de l'exposition, réglage	Peut être réglée manuellement entre - 3,0 et + 3,0 EV (Exposure Value) par incréments de 1/3 EV.
Balance des blancs, options	Auto (par défaut), Soleil, Ombre, Tungstène, Fluorescente
Sensibilité ISO, options	Auto (par défaut), 100 , 200 , 400
Formats de compression	 JPEG (EXIF) pour les photos EXIF2.2 pour images avec audio intégré MPEG1 pour les clips vidéo

Caractéristique Description

Stockage

- Mémoire flash interne 16 Mo
- Logement pour carte mémoire
- L'appareil photo prend en charge les cartes mémoire standard ainsi que les cartes SD (Secure Digital) et MMC (MultiMediaCard) de 16 Mo et plus. Seules les cartes MMC s'avérant conformes à la spécification MultiMediaCard sont prises en charge. Les cartes mémoire MMC compatibles ou leur emballage portent le logo
 MultiMediaCard.
- Il est recommandé d'utiliser des cartes SD: celles-ci sont plus rapides que les cartes MMC pour la lecture et l'écriture de données.
- Cet appareil prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 1 Go. Une carte haute capacité n'a pas d'impact sur les performances de l'appareil en tant que tel, mais un grand nombre de fichiers (plus de 300) augmente le temps d'allumage de l'appareil photo.
- Le nombre d'images pouvant être enregistrées en mémoire dépend des paramètres de Qualité d'image (reportezvous à la section Capacité de la mémoire à la page 201).

Caractéristique Description

Alimentation

Consommation type: 1,35 watt (avec écran allumé). 2,9 watts de consommation maximale. Sources d'alimentation:

- Deux piles AA lithium non rechargeables ou deux piles AA NiMH rechargeables. Les piles peuvent être rechargées soit dans l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur secteur HP ou de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option, soit séparément, à l'aide du chargeur rapide HP Photosmart en option. La durée de rechargement moyenne des piles NiMH par chacune de ces méthodes est présentée à la section **Rechargement des piles NiMH** à la page 181.
- Adaptateur secteur HP (3,3 VCC, 2500 mA, 8,25 W)
- Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M

Rechargement dans l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur secteur HP ou de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option : 100 % en 15 heures.

Normes

- Transfert PTP (15740)
- Transfert MSDC
- NTSC/PAL
- JPEG
- MPEG1 niveau 1
- DPOF 1.1
- EXIF 2.2
- DCF 1.0
- DPS

	B 1.1	
Caractéristique	Description	
Interfaces	 Connecteur USB mini A/B vers un ordinateur ou une imprimante compatible PictBridge DPS (standard d'impression directe) Entrée CC 3,3 VCC à 2500 mA Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M 	
Boîtier de l'appareil photo	 Boîtier métal résistant aux intempéries. La résistance aux intempéries est conforme aux critères de la norme CEI 60529, degré 4. En d'autres termes, l'appareil photo n'est pas endommagé par les projections d'eau, d'où qu'elles viennent. 	
Dimensions externes	97 mm (L) sur 28,8 mm (l) sur 49 mm (H)	
Poids	120 grammes sans les piles	
Plage de températures	En fonctionnement : 0 à 50 °C avec 15 à 85 % d'humidité relative Stockage : - 30 à 70 °C avec 15 à 90 % d'humidité relative	

Capacité de la mémoire

Le tableau suivant répertorie le nombre approximatif et la taille moyenne des images qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo lorsque ce dernier est réglé sur les différents paramètres de **Qualité d'image** du **Menu Capture**.

REMARQUE - La mémoire interne de 16 Mo n'est pas disponible dans son intégralité pour le stockage des images : elle est en partie utilisée pour les opérations internes de l'appareil photo. De même, la taille réelle des fichiers et le nombre d'images fixes qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo et sur la carte mémoire en option varient en fonction du contenu de chaque image et de la longueur du commentaire audio enregistré.

4MP Opt.	5 images (1,6 Mo chacune)
4MP (par défaut)	9 images (900 Ko chacune)
2MP	12 images (700 Ko chacune)
VGA	70 images (120 Ko chacune)

REMARQUE - Les valeurs indiquées correspondent à des images sans commentaires sonores.

Index

Α	pour les options du Menu
accessoires pour l'appareil	Capture 31, 58
photo 185	alimentation
achat d'accessoires pour	caractéristiques 199
l'appareil photo 185	marche/arrêt 16
adaptateur secteur	voyant 24
achat 187	voyants 180
connecteur sur l'appareil	appareil photo
photo 28	accessoires 185
adaptateur secteur HP	caractéristiques 195
achat 187	marche/arrêt 16
connecteur sur l'appareil	menus 29
photo 28	modes 29
adaptateur secteur, HP 28	réinitialisation 118
achat 187	appareil photo, aide
connecteur sur l'appareil	intégrée
photo 28	Menu Aide 31
agrandir 78	pour les options du Menu
aide de l'assistance clientèle	Capture 58
167	assistance aux utilisateurs
aide en ligne	167
pour les fonctionnalités de	assistance clientèle 167
l'appareil photo 31	assistance technique 167
pour les options du Menu	assombrir une image 67
Capture 58	autonomie des piles,
aide, intégrée à l'appareil	économie 176
photo	

В	types et tailles de cartes	
palance des blancs, réglage	mémoire pris en charge	
69	198	
pouton flash, description 24 pouton Menu/OK, description 25	volet sur l'appareil 24 clips vidéo, enregistrement 40	
pouton MODE 24 pouton Prévisualisation/ Lecture, description 23 pouton Retardateur 24 pouton Vidéo, description 26 poutons de l'appareil photo 23 poutons fléchés sur le sélecteur 25	commentaires audio, enregistrement 38, 87 commutateur cache de l'objectif/alimentation, description 27 compensation de l'exposition 67 composants de l'appareil photo arrière de l'appareil photo 23	
С	avant, côté gauche et	
capacité de la mémoire	dessous de l'appareil	
interne 201	photo 27	
Capture, Menu	partie supérieure de	
aide pour les options de	l'appareil photo 26	
menu 58	configuration TV (télévision),	
rétablir les paramètres	réglage 112	
57	connecteurs	
utilisation 57	adaptateur secteur 28	
caractéristiques 195	station d'accueil 28	
carte mémoire	USB 28	
formatage 19, 82	connexions	
installation 19	à un ordinateur 99	
photos restantes 32, 36,	à une imprimante 101	

en tant que MSDC (Mass Storage Device Class) USB 111 en tant que périphérique PTP (Picture Transfer Protocol) 111 conseils image, utilisation 84 copie des images sur la carte mémoire 114 couleur des images, réglage 64 D date et heure, réglage 18, 110 déclencheur description 26 verrouillage de l'exposition et de la mise au point 41 démonstration sur l'appareil photo 33 destinations en ligne, configuration 93 E éclairage adaptatif, réglage 62	écran d'état 32 utilisation 35 écran d'état 32 écran de résumé du nombre d'images 76 enregistrement clips vidéo 40 commentaires audio 38, 87 envoi d'images par courrier électronique 89 espace restant en mémoire 32, 36, 76 exposition automatique, remplacer 49 F flash description 27 paramètres 46 portée 196 rétablir les paramètres 47 utilisation 46 format de compression 197 formatage carte mémoire 19, 82 mémoire interne 82
éclaircir une image 67 économie d'énergie, en veille 184 écran description 25	H heure et date, réglage 18, 110

HP Image Zone, logiciel configuration requise sous	modes de prise de vue 49
Windows 119	nombre d'images
installation 21	stockées dans la
non utilisé 122	mémoire interne 201
HP Instant Share	nombre de photos
description 89	restantes '32, 36, 76
envoi de toutes les images 97	paramètre Qualité d'image 59
personnalisation du Menu HP Instant Share 93	réglage de la balance des blancs 69
sélection d'images	réglage des couleurs 64
individuelles 95	rotation 86
utilisation du Menu HP Instant Share 90	sensibilité ISO, réglage 71
HP, sites Web 167	transfert de l'appareil
I	photo vers l'ordinateur 99
images	visualisation de
agrandissement 78	miniatures 77
assombrissement 67	images fixes, prise de vue
éclairage adaptatif 62	37
éclaircissement 67	impression d'images
enregistrement de	directement sur
commentaires audio	l'imprimante 101
38	utilisation de HP Instant
envoi par courrier	Share 89
électronique 89	impression directe
incrustation de la date et	impression d'images de
de l'heure 64	l'appareil photo vers une imprimante ou un
lumière insuffisante/ excessive 67	ordinateur 101
Mode Panorama 52	

incrustation de la date et de l'heure 64 installation carte mémoire 19 logiciels 21, 22 piles 15	Menu Configuration, utilisation 107 Menu HP Instant Share configuration des destinations 93 description 91
langue modification du réglage 113 sélection au démarrage 17 lecteur de disque, appareil photo en tant que 111 lecture 73 logement pour trépied, description 28 logiciels installation 21, 22 utilisation de l'appareil photo sans 122 luminosité de l'écran 108 M marche/arrêt 16 mémoire interne capacité 201 capacité images 201	envoi de toutes les images 97 personnalisation 93 sélection d'images individuelles 95 utilisation 90 Menu Lecture 79 menus Capture 57 Configuration 107 HP Instant Share 90 Lecture 79 présentation générale 29 messages affichés par l'ordinateur 164 sur l'appareil photo 148 messages d'erreur affichés par l'ordinateur 164 sur l'appareil photo 148 microphone, description 27 miniatures 77
formatage 82 photos restantes 32, 36, 76	mise au point parenthèses, utilisation 41

0
ordinateur Macintosh
installation des logiciels
22
paramètre USB sur
l'appareil photo 111
ordinateur, connexion de
l'appareil photo 99
P
paramètres
réinitialisation 115
rétablir 33, 47, 52, 57
parenthèses sur l'écran de
prévisualisation 41
partage des photos 89
PC sous Windows
configuration requise
pour le logiciel 119
installation des logiciels
21
performances par type de
pile 178
piles
caractéristiques
d'utilisation 175
installation 15
kit de recharge rapide
186
performances 178
prises de vue par type 179

prolongation de	réduction de l'effet yeux
l'autonomie 176	rouges
rechargement NiMH 181	corriger les yeux rouges 83
types à utiliser 175	description 48
volet sur l'appareil 24 voyants 180	réglage des sons de l'appareil 109
piles AA, types à utiliser 175	réinitialisation de l'appareil photo 118
piles NiMH	réinitialiser les paramètres 115
consignes de sécurité 176 rechargement 181	remplacer l'exposition automatique 49
plage de vitesses d'obturation 195	résolution des problèmes 117
portée du flash 196	rétablir les paramètres 33, 47, 52, 57
précautions de sécurité pour les piles NiMH 176	retardateur
préservation de l'autonomie des piles 176	bouton Retardateur 24 paramètres 54
prévisualisation 35	voyant 28
Prévisualiser panorama 85 problèmes, dépannage 117	rotation des images 86
prolongation de l'autonomie	S
des piles 176	sangle, fixation à l'appareil photo 14
Q	sélecteur avec boutons
qualité d'image, paramètre 59	fléchés, description 25 sélectionner les images pour
R	les destinations HP Instant Share 95, 97
rechargement des piles NiMH 181	sensibilité ISO, réglage 71 sites Web HP 167

sous-exposition d'une image 67 station d'accueil achat 186 connecteur sur l'appareil photo 28 description 12, 13 kit d'adaptation 13 support produit 167 suppression pendant l'affichage instantané 37, 40 suppression, utilisation 81 surexposition d'une image 67 T transfert des images vers l'ordinateur 99 U USB connecteur sur l'appareil photo 28 paramètre Configuration 111	veille, mise en 184 voyant d'alimentation, description 24 voyant piles faibles 180 voyants (DEL) sur l'appareil photo voyant d'alimentation 24 voyant Retardateur/ Vidéo 28 voyants clignotants sur l'appareil photo 24, 28 voyants, charge 180 Z zone géographique, sélection au démarrage 17 zoom caractéristiques 195 numérique 45 zoom numérique 45
V	
valeurs possibles	
compensation de	

l'exposition 197 diaphragme 195 flash 196

mise au point 195